

こんなメッセージが出たときは

■ か

| 内 容 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。 |
| 本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまでお待ちください。 |
| この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。 |
| 再生できない形式の静止画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。 |
| この曲は対応していない形式のため再生できません。 |
| 再生できない形式の音楽データを再生した。 ● ファイルを確認してください。 |
| このファイルは対応していない形式のため再生できません。 |
| 再生できない形式の動画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。 |
| このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。 |
| SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。 |

■ さ

| 内 容 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再生可能なディスクを入れてください。 |
| ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.106) ● ディスクを確認してください。 |
| 再生可能なファイルがありません。 |
| 異常のある動画を再生した。 ● ファイルを確認してください。 |
| 再生できるファイルがない。 ● 再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。 |
| 車速信号が検出できません。車速信号コードの接続をご確認ください。 |
| 車速信号コードの接続を確認してください。(取付説明書) ● 改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| 受信できません (0020) |
| 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。 ● 受信できる場所に移動してください。 |
| 受信できません (E202) |
| 地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。 ● 受信できる場所に移動してください。 |
| 受信できません (E203) |
| 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 ● 受信できる場所に移動してください。 |
| 放送休止のチャンネルを見ている。 ● 視聴できるチャンネルを選んでください。 |