

内 容
<p>情報を受信していません。</p> <p>VICS 情報がない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● FM VICS チューナーの周波数設定を確認してください。</li> </ul>
<p>走行中はスクロールできません。</p> <p>市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。</li> </ul>
<p>パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドブレーキコードの接続を確認してください。</li> </ul>

■ た

内 容
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地図カードを挿入してください。</li> <li>● 地図カードがありません。</li> </ul> <p>地図 SDHC メモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。</p>
<p>地図データ異常により正常に起動できませんでした。</p> <p>地図 SDHC メモリーカードに異常がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。</li> </ul> <p>地図 SDHC メモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。</p>
<p>データがいっぱいになりました。XX件 転送されました。</p> <p>アドレス帳を、最大保存可能件数(1 500件)まで保存した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● これ以上保存できません。不要なアドレス帳を削除してください。</li> </ul>
<p>電源を入れ直してください。</p> <p>アンプに異常が発生した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。</li> </ul>
<p>ドライブレコーダーとの接続を確認してください。</p> <p>ドライブレコーダーと正しく接続されていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ドライブレコーダーとの接続を確認してください。</li> </ul>

■ は

内 容
<p>配線の不良または機器の故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。</p> <p>正しく配線されていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 配線を確認してください。</li> </ul>
<p>本機が故障している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</li> </ul>
<p>DC24 V車に取り付けている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ACC を OFF にしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。</li> </ul>
<p>本機に接続している iPod/USB 接続用中継ケーブルに異常がありました。ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。</p> <p>ケーブルが金属物に触れている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 金属物から離してください。</li> </ul>
<p>本機の接続には、別売の iPod/USB 接続用中継ケーブル (CA-LUB200D) と iPod に付属のケーブルを使用してください。</p>