

内 容
<p>接続している機器やケーブル (iPod/USB 接続用中継ケーブル、およびUSBケーブル) に異常がないことを確認してください。</p> <p>●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
<p>本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。事故・故障の原因となります。使用を中止し、本機を取り外してください。</p>
<p>DC24 V車に取り付けている。</p> <p>●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。</p>

■ ら

内 容
<p>ルート探索ができません。</p> <p>極端に長い道のりのルートを探そうとした。</p> <p>●目的地、経由地を近くに設定して、再度ルートを探索してください。</p>
<p>録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。</p> <p>SDメモリーカードに十分な空き容量がない。</p> <p>●不要な音楽データを削除してください。</p>
<p>録音できませんでした。SDカードを確認し、もう一度録音してください。</p> <p>SDメモリーカードが本機に挿入されていない。</p> <p>●SDメモリーカードを本機に挿入してください。</p>

■ S

内 容
<p>SDカードが書き込み禁止になっています。</p> <p>SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。</p> <p>●書き込み禁止スイッチを解除してください。</p>

■ 記号

内 容
<p>⊘</p> <p>ディスクまたは本機で禁止されている操作です。</p>

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露 (水滴) が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。