ツートップメニューに表示させる項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更する

- 1 オーディオメニュー(P.22)から を選ぶ
- っ カスタマイズ画面から 入れ換えたい項目を選ぶ

例: 「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップ メニューに表示させるには

- TV を選ぶ
- ② FM/AM を選ぶ



● AUDIO初期化

オーディオメニューのレイアウトを お買い上げ時の状態に戻す。

● 全初期化

目的地メニュー・オーディオメニュー のレイアウトをお買い上げ時の状態 に戻す。

●選んだ項目が入れ換わります。



オーディオショートカットとしてツー トップメニューに表示されます。

目的地メニューの並びを変更する

- **1 目的地メニュー**(P.23)から を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から 入れ換えたい項目を選ぶ

例:

「名称」のかわりに「履歴」をツートップ メニューに表示させるには

- ① 名称 を選ぶ
- ② 履歴 を選ぶ



●目的地初期化

目的地メニューのレイアウトをお買 い上げ時の状態に戻す。

● 全初期化

目的地メニュー・オーディオメニュー のレイアウトをお買い上げ時の状態 に戻す。

●選んだ項目が入れ換わります。



目的地ショートカットとしてツートップ メニューに表示されます。

メニューの背景色を変更する

カスタマイズ画面(P.24)から 背景を選ぶ



2 背景色を選ぶ



選んだ背景色に設定されます。 [お買い上げ時の設定:白]