

DVD-Video・DVD-VRの初期設定を変える

1 基本操作タッチキー画面2(P.95)から**設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作		
言語を設定する 言語コードを入力して、音声・字幕・メニューの言語を切り換えます。	言語設定 を選ぶ	設定したい項目の 言語を選択 を選ぶ [お買い上げ時の設定: 日本語] <ul style="list-style-type: none"> ● オリジナル: ディスクで優先されている言語に切り換 ● 初期値: すべての言語設定をお買い上げ時の設定に戻す ● OFF: 字幕表示しない 	言語コードを入力し、 決定 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● DVD言語コード一覧表→P.191 ● クリア: 全文字削除 設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。
音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する *1 (ドルビーデジタル再生時のみ)	ダイナミックレンジ圧縮 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ON」: 圧縮する ● 「OFF」: 圧縮しない 	* 1 音声ダイナミックレンジについて ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音声が大量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。
再生できるDVDを制限する 設定範囲: (強)1~8(弱)、 制限なし <ul style="list-style-type: none"> ● 視聴制限が収録されていないDVDの場合は、本機で再生を制限することはできません。 	視聴制限レベル を選ぶ	視聴制限レベルを選ぶ	パスワード(4桁)を入力し、 決定 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● クリア: 1文字削除
● 視聴制限を解除する場合は、 制限なし を選びます。 ● パスワードは、忘れないようにメモなどを取ってください。もしパスワードを忘れたときは、お買い上げ時のパスワード「0000」を入力すると解除できます。			
パスワードを変更する	パスワード変更 を選ぶ	現在のパスワード(4桁)、新しいパスワード(4桁)、パスワード再入力を入力し、 決定 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● クリア: 1文字削除 ● お買い上げ時のパスワードは「0000」に設定されています。 	

音楽CD(CD-DA)を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

● **本機で再生できるディスクについて**→P.93、181

再生画面



録音を開始する/停止する(P.101)

録音設定(P.100)

再生モード切換
(リピート/ランダム/スキャン)

1 **再生モード**を選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

オーディオチューン
(P.120~123)

リストから選曲する

1 **メニュー**を選ぶ

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

曲の情報を表示する

メニューを選ぶ

- 曲の情報が表示されます。

タイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT情報がある場合は、CD-TEXT情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときはタイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

* 1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

早送り・早戻し

⏪ ⏩を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏪ ⏩を押す

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲と再生モード切換や早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。