

# ディスクを再生する

- [CD]に切り換えるには  
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.93

## MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて→P.93、181
- 再生順序やタイトル表示・データ作成時の留意点について→P.186

### 再生画面



オーディオチューン  
(P.120～123)

#### リストから選曲する

- 1 [メニュー]を選ぶ
- 2 リストから曲を選ぶ  
● 選んだ曲を再生します。

#### 曲の情報を表示する

- [曲]を選ぶ  
● 曲の情報が表示されます。

#### フォルダを選ぶ

- [フォルダ] / [フォルダ] を選ぶ  
● 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

#### 早送り・早戻し

- [早送り] [早戻し] を押し続ける  
● 離すと、通常の再生に戻ります。

#### 曲の頭出し

- [頭出し] を押す

#### お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

### 再生モード切替

(リピート/ランダム/スキャン)

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生を切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

#### 繰り返し再生(リピート)

##### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
リピートトラック→リピートフォルダ

#### 順不同に再生(ランダム)

##### ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

#### 曲を探す(スキャン)

##### スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

Bluetoothオーディオ

# BLUETOOTH Audioを再生する

[BLUETOOTH Audio]に切り換えるには  
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

### 準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.128)

### BLUETOOTH Audio再生画面



オーディオチューン  
(P.120～123)

#### リストから選曲する

- 1 [メニュー]を選ぶ
- 2 リストから曲を選ぶ  
● 曲を再生します。  
● [曲]を選ぶと、BLUETOOTH Audio再生画面が表示されます。

#### 早送り・早戻し

- [早送り] [早戻し] を押し続ける  
● 離すと、通常の再生に戻ります。

#### 頭出し

- [頭出し] を押す

#### お知らせ

- 接続機器によっては、音声出力や画面表示に時間がかかる場合があります。
- 接続機器によっては、音楽プレーヤーを起動する必要があります。また、音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない場合があります。
- 接続機器によっては、画面表示が更新されない場合があります。
- 接続機器によっては、タイトル、Artist、Albumが表示されない場合があります。
- 接続機器や使用する音楽プレーヤーによっては、ナビゲーションから操作できない場合があります。その場合は、接続機器で操作してください。
- 接続機器で動画再生中の音声をBLUETOOTH Audioとしてナビゲーションから出力する場合、接続機器側の映像よりも音声が遅れて出力される場合があります。
- 接続するスマートフォンで複数のアプリを起動している場合、ナビゲーションから操作できなかつたり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前に全てのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器やナビゲーションとの接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。(例) iPhoneにて、ケーブル接続している場合
- タイトル、Artist、Albumの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

### 選曲モードから選曲する

- 1 選曲モードを選ぶ
- 2 選曲方法を選ぶ
- 3 再生するフォルダを選ぶ
- 4 再生する曲を選ぶ  
● 選んだ曲を再生します。  
● 再生中画面: BLUETOOTH Audio再生画面に戻る

### 再生モード切替(リピート/ランダム)

- 1 再生モードを選ぶ
  - 2 再生モードを切り換える  
● 選択した再生モードのインジケータが点灯します。  
● 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生(リピート)
- リピートを選ぶ
- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 順不同に再生(ランダム)
- ランダムを選ぶ
- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

### 一時停止

- 再生中に [一時停止] を選ぶ  
● [再生] を選ぶと、再生を開始します。