

BLUETOOTH		ページ
内容		ページ
ハンズフリー通話	<b>着信履歴から発信できない</b> 番号非通知の相手にかけようとした。 ●番号非通知の相手には発信できません。	—
	国際電話を受けた。 ●携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
	携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ●携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—
	●通話音量が大きすぎる/小さすぎる ●通話しづらい	—
	マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ●適切な距離でお話してください。	—
	エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ●エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—
	●携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ●本機と接続中、携帯電話で通話できない	—
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話し かできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機とのBLUETOOTH接続 を解除してください。	—
	<b>走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された</b> 携帯電話の電波が弱い。 ●電波の状態が良い場所でご使用ください。	—
	<b>電話帳転送ができない</b> 携帯電話がOPP(Object Push Profile)またはPBAP(Phone Book Access Profile)に対応していない。 ●OPPまたはPBAPに対応していないと、電話帳転送できません。 (機種によっては、OPPIに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—
BLUETOOTH Audio	<b>BLUETOOTH Audio画面から操作できない(再生はできる)</b> BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile) に対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作で きません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。 ●BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	<b>音量が小さい</b> ●BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—
	<b>音質が悪い(音がゆがむ、音が途切れる、ノイズが発生する)</b> BLUETOOTH Audio機器から本機までの距離が離れすぎている。 ●BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio 機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	190
	「電話1」「電話2」「Drive P@ss」に設定された携帯電話/スマートフォンのうち、 本機と接続されていないものがある。 (例:電源がOFFになっている、車内に持ち込まれていない) ●対象機器のハンズフリー、およびDrive P@ssの接続設定を解除してください。	130, 131

BLUETOOTH		ページ
内容		ページ
その他	●その他の問題がある ●P.173～176の処置をしても問題が解決しない	—
	いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—
	いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	128, 129
	<b>それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	—

音声認識		ページ
内容		ページ
動作	<b>音声認識を利用できない</b> ●スマートフォンにDrive P@ssをインストールして、本機と接続してください。 ●スマートフォンをWi-Fiで接続している場合は、携帯電話回線に切り換えてください。 ●スマートフォンの省電力機能はOFFにしてください。 ●Drive P@ss以外のアプリを起動している場合は、終了してください。 ●スマートフォンにDrive P@ss画面が表示されているか確認してください。	128, 131
	<b>サーバーへの接続が失敗する</b> スマートフォンの電波状況によりサーバーに接続できなくなることがあります。 ●場所を移動して、電波状況の良好な場所でお使いください。 ●しばらくしてから接続を行ってください。 ●Wi-Fi機器を利用して接続する場合、音声途切れたり、通信が切断される場合 があります。	—
	<b>誤認識が多い</b> ●車の窓を閉め、同乗者に会話を控えてもらい、適正な音量ではっきり発声してください。 ●マイクは発声する人の口元に向けて20cm～40cm離してください。 ●効果音が鳴ってから、続けて発声してください。	145 取付説明書
	<b>音声認識に失敗する</b> ●声が小さすぎると認識されません。適正な音量ではっきり発声してください。 ●マイクの接続を確認してください。	145 取付説明書
	<b>音声が出力されない</b> 本機またはスマートフォンの音量が小さい。 ●本機とスマートフォンの音量を確認してください。	16

こんなメッセージが出たときは	
内容	
か	<b>カードが書き込み禁止になっています。</b> SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.184) <b>高温のため、動作を停止しています。 エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な 場所に停車し、エンジンをかけ直してください。</b> 本機の内部温度が異常に高い。 ●内部温度が下がるまでお待ちください。