

安全上のご注意 6

はじめに P.10

使用上のお願い..... 10
 各部のなまえとはたらき 12
 タッチパネルの操作について 13
 準備する(確認・調整) 14
 取り付け・配線を確認する 18
 初期設定をする..... 20
 メニュー画面の操作..... 22
 ボタンLED色を変更する..... 25
 ステアリングスイッチの設定をする..... 26
 セキュリティの設定をする 27

ナビゲーション P.28

地図の紹介 30
 地図の見かた 34
 ランチャーメニューで操作する 38
 ルート・案内・地図をアレンジする
 (ストラダチューン) 40
 地図の操作 42
 行き先までのルートを作るには 50
 行き先を探す 52
 ルートを探索する..... 57
 全ルート図から設定・確認する..... 58
 ルートを編集する..... 60
 ルートを保存する..... 62
 渋滞データバンク探索をする 63
 ルート探索について..... 64
 ルート案内中に..... 66
 地点を登録する(登録地) 70
 VICS情報を見る..... 74

オーディオ P.80

オーディオの基本操作..... 82
 テレビを見る 84
 ラジオを聞く 91
 交通情報を聞く..... 91
 ディスクを再生する..... 92
 BLUETOOTH Audioを再生する 103
 SDメモリーカードに音楽CDを
 録音する..... 104
 本機で録音した音楽データを再生する.... 106
 本機で録音した音楽データを編集する.... 108
 SDメモリーカード/USBメモリーを
 再生する..... 116
 iPodを再生する 120
 音質・音場を調整する
 (オーディオチューン)..... 124
 映像を調整する..... 128
 現在地画面に
 オーディオ映像を表示する 129

BLUETOOTH P.130

BLUETOOTH対応機器を
 本機に登録する 132
 BLUETOOTH対応機器を
 手動で本機と接続する..... 134
 BLUETOOTH対応機器の
 詳細情報を見る 136
 本機の本体情報を変更する 137
 ハンズフリーで通話する 138
 Drive P@ssを利用する
 (スマートフォン連携)..... 142
 おでかけナビサポート ここいこ♪
 (スマートフォン連携)..... 147
 音声認識で目的地を検索する 148

その他 P.151

■ その他の機能
 ecoドライブ機能を使う 152
 メンテナンス情報を設定する 153
 地図更新について..... 154
 バージョンアップする 156
 ■ 別売品
 別売品と組み合わせて使う 156
 ■ 設定
 利用に応じた設定に変える(各種設定) ... 164
 ■ 困ったとき
 よくあるお問い合わせ 169
 故障かな!?! 170
 ■ 必要なとき
 文字入力のしかた..... 184
 ディスクについて..... 185
 お手入れ 187
 SDメモリーカード・
 USBメモリーについて 188
 データ作成時の留意点..... 189
 Gracenote 音楽認識サービス
 について 192
 BLUETOOTHについて..... 194
 BD/DVD言語コード一覧表..... 195
 ナビゲーションシステムとは 196
 VICSについて 199
 地図ソフトについて..... 201
 市街地図の収録エリア 206
 ジャンル一覧 208
 さくいん 210
 商標などについて..... 214
 GNU General Public License(GPL)に
 基づくソフトウェア利用について 216
 仕様..... 218
 保証とアフターサービス 220