

# 準備する(確認・調整)

## 電源を入れる

### 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- セキュリティコード入力画面が表示されたら→P.27

### 2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**を選ぶ

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すとナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 別売のDSRC車載器を接続すると、ETCカードの状態などをお知らせします。
- BLUETOOTH対応機器を本機に接続しているときは、本機の電源を入れるとBLUETOOTH対応機器との接続確認のメッセージが表示される場合があります。
- メンテナンス情報の設定をすると、本機の電源を入れたときに、メンテナンス情報の案内画面が設定された条件で表示されます。(P.153)

## 電源を切るには


### 車のエンジンを止める (ACCをOFFにする)

- 本機の電源が切れます。
- DSRC車載器を接続している場合は、カード抜き忘れ警告を案内します。(P.167)
- iPodを接続している場合は、iPod抜き忘れ案内をお知らせします。(P.167)
- 盗難多発地点でエンジンを止めた場合は、盗難多発地点音声案内と表示案内をお知らせします。(P.167)

## 自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見晴らしの良い場所で下記の操作を行ってください。

### 1 GPSを受信していることを確認する

 GPSを受信すると方位マークの灰色の部分黄色になります。



### 2 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

### お知らせ

- しばらくたっても自車位置が表示されないときは、GPS情報(P.15)から受信状態を確認してください。

## GPS情報を確認する

### 1 ツートップメニュー(P.22)から**情報・設定**を選ぶ

### 2 情報・設定メニュー(P.22)から**情報**を選ぶ

### 3 情報メニュー(P.22)から**GPS情報**を選ぶ

### 4 GPS情報を確認する



- 緯度：現在位置の緯度を表示
- 経度：現在位置の経度を表示
- 捕捉数：測位に使用している衛星の数を表示
- 年月日：現在の日付を表示
- 現在時刻：現在時刻を表示

## 自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

### 1 ツートップメニュー(P.22)から**情報・設定**を選ぶ

### 2 情報・設定メニュー(P.22)から**ナビ設定**を選ぶ

### 3 ナビ設定画面から**表示**を選ぶ



### 4 自車位置の**修正する**を選ぶ

### 5 位置を調整し、**セット**を選ぶ



- 微調整**：位置の微調整ができます。

### 6 で自車マークを進行方向に合わせ、**セット**を選ぶ

