

# メニュー画面の操作

## ツートップメニューを表示する

[MENU]を押す

- ツートップメニューが表示されます。



- TV ..... P.84
- FM/AM ..... P.91
- Blu-ray Disc/DVD/CD ..... P.94～102
- MEMORY MUSIC<sup>\*1</sup> ..... P.106
- SD ..... P.117
- iPod ..... P.122
- USB ..... P.117
- BLUETOOTH Audio ..... P.103
- HDMI<sup>\*2</sup> ..... P.163
- VTR<sup>\*2</sup> ..... P.163
- 交通情報<sup>\*2</sup> ..... P.91

## ツートップメニュー



- AUDIO ON(OFF) ..... P.83
- ハンズフリー ..... P.139
- Drive Pass ..... P.146
- 情報・設定 ..... 下記
- ルート ..... P.58

- Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で[MENU]を押すとタッチキーが表示されます。

タッチキーが表示された状態でもう一度[MENU]を押すと、ツートップメニューが表示されます。

## 目的地メニュー



- 名称 ..... P.52
- 電話番号 ..... P.52
- 履歴 ..... P.53
- 周辺施設 ..... P.53
- 住所 ..... P.54
- ジャンル ..... P.54
- 登録地 ..... P.55
- 自宅 ..... P.55
- マップコード<sup>\*3</sup> ..... P.55
- 緯度・経度<sup>\*3</sup> ..... P.55
- 郵便番号<sup>\*3</sup> ..... P.55

### お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.24)
- メニューの背景色を変更できます。(P.25)

## 情報メニュー



- 渋滞情報 ..... P.48
- 渋滞データバンク ..... P.79
- GPS情報 ..... P.15
- ETC情報 ..... P.159
- eco ドライブ ..... P.152
- システム情報 : ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報:ソフトのバージョンを表示
- 車両信号情報 ..... P.18
- 拡張ユニット情報 ..... P.19

## 情報・設定メニュー



- 情報 ..... 左記
- ナビ設定 ..... P.164
- オーディオチューン ..... P.124
- システム設定 ..... P.167
- 画面OFF ..... P.17

## ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換かた

左右にフリック/ドラッグすると、フリック/ドラッグした方向に切り換わります。

### フリック



### ドラッグ



\* 1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生

\* 2 オーディオショートカットへの登録はできません。

\* 3 目的地ショートカットへの登録はできません。