BDMV・BDAV・AVCHD・AVCRECを再生する

◆本機で再生できるディスクについて→P.92、185

再生画面



本編再生中に画面をタッチすると、再生操作タッチキーが表示されます。

タッチキーを消去



各種切換 をタッチすると、 各種切換タッチキーが表示されます。

操作のしかた→P.96



早送り・早戻し

▶▶ を押し続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

- 一時停止中(P.94)に
- ▶▶□を押し続ける
- ●離すと、通常の再生に戻ります。

チャプターの頭出し

■ 🕶 🕪 を押す

トップメニューを表示する

BDMV AVCHD

トップメニュー を選ぶ

ボップアップメニューを表示する BDMV

ポップアップメニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する BDAV AVCREC

タイトルを選ぶ

BDAV AVCREC

プレイリストを表示する

プレイリストを選ぶ

停止

再生中に■を選ぶ



- **▶**■を選ぶと、停止した位置から 再生を開始します。
- 続き再生解除 : リジューム再生開始位置 の情報を解除 (P.96)
- ●BD-Jはリジューム再牛非対応です。

一時停止

再生中に ▶ を選ぶ

●再度タッチすると、再生を開始します。

ディスクによっては、メニューなどの画面を直接タッチして操作できません。 カーソル・カラーボタン・10キーのタッチキーで項目を選んでください。

カーソルで操作する

1 操作 を選ぶ

2 ▲▼ ▼ ▼ でカーソルを移動し、 実行を選ぶ



- ボタン移動:タッチキーを左右に移動
- ボタン消:タッチキー消去

色や10キーで選ぶ

- 1 色/10キー を選ぶ
- 2 カラーボタン/10キーで 項目を選ぶ



- ボタン移動:タッチキーを上下に移動
- ボタン消: タッチキー消去

お知らせ

- ●ディスクによっては、パスワード入力をしないと再生できないよう設定されているものがあります。パスワード確認入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。
- ●2枚以上セットになっているBDMVは、1枚目を見終わってディスクを取り出したあと、次のディスクを挿入するよう指示する表示が出たままになる場合があります。