

SDメモリーカード/USBメモリーを再生する

- [SD][USB]に切り換えるには→P.82「オーディオの種類を選ぶ」
- 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。

本機では、SDメモリーカード/USBメモリーを使用して、音楽(MP3/WMA/AAC)、静止画(JPEG)、動画(MPEG4)の再生ができます。
データ作成時の留意点については、P.189～191をご覧ください。

SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

1 [TILT]を押す


2 OPEN/EJECT画面(P.92)からOPENを選ぶ

- モニターが開きます。

3 SDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する


- カチッと音がするまで差し込む。
- 自動的にモニターが閉まります。
- モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

ラベル面を上
角がカットされた側を右に




SDメモリーカードを取り出す

上記手順3の状態、SDメモリーカードを取り出す



- [TILT]を押して、モニターを閉じてください。

USBメモリーを本機と接続する



別売 iPod/USB接続用中継ケーブル (CA-LUB200D)

お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

音楽(MP3/WMA/AAC)を再生する

準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.116)

音楽再生画面(例:SD)



オーディオチューン (P.124～127)

フォルダを選んで選曲する

1 [フォルダ]を選ぶ

2 フォルダを選ぶ

- 選んだフォルダの1曲目から再生します。
- [再生]を選ぶと、音楽再生画面が表示されます。

再生中のフォルダのリストから選曲する

1 [再生]を選ぶ

2 リストから曲を選ぶ

- 曲を再生します。
- [再生]を選ぶと、音楽再生画面が表示されます。

早送り・早戻し

[早送り] [早戻し] を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

[早送り] [早戻し] を押す

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genre、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

選曲モードから選曲する

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲する方法を選ぶ

- 全曲: 全フォルダの全曲から選ぶ
- フォルダ: 選んだフォルダから選ぶ

3 (「フォルダ」の場合のみ) 再生するフォルダを選ぶ

4 再生する曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中画面: 音楽再生画面に戻る

再生モード切換

(リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

1 モード切換を選ぶ

2 音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイルを選ぶ