

利用に応じた設定に変える(各種設定)

[太字: お買い上げ時の設定]

表示の設定をする

1 情報・設定メニュー(P.22)から**ナビ設定**を選ぶ

2 ナビ設定画面から**表示**を選ぶ

3 各項目を設定する

項目	設定内容	
メイン画面用地図設定(画面左画面)	地図モード (P.44)	「北向き」: ノースアップで表示する 「進行方向」: ヘディングアップで表示する 「3D」: 3D地図で表示する
	3D視角調整	3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小 
	吹き出しを表示 (P.34)	「する」: 高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 吹き出しを表示しない
	標高地図を表示 (P.30)	「する」: 広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 標高地図を表示しない
右画面用地図設定(画面右画面)	右画面に地図表示 (P.45)	「する」: 右画面に地図を表示する 「しない」: 右画面に地図を表示しない
	名称の文字サイズ	「標準」: 右画面の地図の文字を大きくする 「小」: 右画面の地図の文字を小さくする
	吹き出しを表示 (P.34)	「する」: 右画面に高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 右画面に吹き出しを表示しない
	標高地図を表示 (P.30)	「する」: 右画面の広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 右画面に標高地図を表示しない
	地図モード (P.44)	「北向き」: 右画面をノースアップで表示する 「進行方向」: 右画面をヘディングアップで表示する 「3D」: 右画面を3D地図で表示する
	3D視角調整	右画面の3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小 
地図色設定	昼夜切替	「時間連動」: 時間に連動して、昼画面/夜画面を切り換える 「昼」: 常に昼画面で表示する 「夜」: 常に夜画面で表示する 「スモール連動」: 車のスモールランプに連動して、昼画面/夜画面を切り換える
	標高地図色 (P.30)	「季節連動」: 季節に連動して、標高地図の色を切り換える 「春」: 常に春の地図色で表示する 「夏」: 常に夏の地図色で表示する 「秋」: 常に秋の地図色で表示する 「冬」: 常に冬の地図色で表示する 「標準」: 標準的な色彩の地図色で表示する
情報バー表示設定	MAPCODEを表示 (P.36)	「する」: 情報バーにマップコードを表示する 「しない」: 情報バーにマップコードを表示しない
	地図情報を表示	「住所名」: 情報バーに現在の住所を表示する 「道路名」: 情報バーに現在の道路の名称を表示する
	Audio情報を表示 (P.34)	「する」: 情報バーにオーディオの情報を表示する 「しない」: 情報バーにオーディオの情報を表示しない

[太字: お買い上げ時の設定]

表示の設定をする(続き)

項目	設定内容	
その他設定	緯度・経度を表示 (P.36)	「する」: 地図モード画面に緯度・経度を表示する 「しない」: 緯度・経度を表示しない
	冠水注意ポイント表示	「する」: 豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある地点を表示する 「しない」: 冠水注意ポイントを表示しない
	市街地図での冠水注意ポイント表示	「する」: 冠水注意ポイント表示「する」のとき、市街地図でも冠水注意ポイントを表示する 「しない」: 市街地図で冠水注意ポイントを表示しない
	登録地を表示 (P.70)	「する」: 地図に登録地を表示する 「しない」: 地図に登録地を表示しない
	時計表示 (P.34)	「する」: 時計を表示する 「しない」: 時計を表示しない 「映像中はしない」: オーディオがTV、Blu-ray Disc、DVD、SD(動画)、USB(動画)、iPodビデオ、VTR、HDMI、Drive P@ssのとき、時計を表示しない(他の画面では表示する) ● 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります
	デュアルウィンドウ表示 (P.45)	「する」: オーディオがTV、Blu-ray Disc、DVD、SD(動画)、USB(動画)、iPodビデオ、VTR、HDMI、Drive P@ssのとき、右画面にオーディオの映像を表示する。 「しない」: デュアルウィンドウ表示しない。
	50 m市街地図を表示 (P.30)	「する」: 50 m縮尺のとき、市街地図で表示する 「しない」: 50 m縮尺のとき、広域地図で表示する
	ランドマーク	● 設定のしかた→P. 47
	ランドマーク表示	● 設定のしかた→P. 47
	自転車位置(通常は必要ありません)	● 設定のしかた→P. 15
走行軌跡	● 設定のしかた→P. 46	

探索条件の設定をする

1 情報・設定メニュー(P.22)から**ナビ設定**を選ぶ

2 ナビ設定画面から**探索**を選ぶ

3 各項目を設定する

項目	設定内容	
詳細条件	自動再探索 (P.67)	「する」: ルートから外れた道を行くと自動的に再探索する 「しない」: 自動再探索しない
	フェリーを優先	「する」: フェリー航路を優先して通るルートを探る 「しない」: フェリー航路を優先して通るルートを探らない
	時間規制道路を考慮 (P.64, 67)	「する」: 時間規制を考慮したルートを探る 「しない」: 道路の時間規制を考慮しない
	VICS自動再探索*1 (P.67)	「する」: FM-VICSの規制情報や、光ビーコン・DSRCの渋滞・規制情報を考慮して、ルート自動的に再探索する 「しない」: VICS自動再探索しない
	到着予想	「自動」: VICS情報や統計交通情報を考慮して、自動的に到着予想時刻を計算する 「手動」: 一般道・国道・有料道路の平均速度を手動で入力し、その数値をもとに到着予想時刻を算出する +/- で設定する ● 一般道: 5~50~60 km/h ● 国道: 5~65~80 km/h ● 有料道路: 5~80~100 km/h

*1 ストラダチューン(ルート)で、VICS考慮「しない」に設定されている場合は、選択できません。(P.40)

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定