

利用に応じた設定に変える(各種設定)

[太字: お買い上げ時の設定]

[太字: お買い上げ時の設定]

案内の設定をする

- 1 情報・設定メニュー(P.22)から**ナビ設定**を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から**案内**を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容
ルートの全表示 (P.58)	「 する 」: ルート探索後、全ルート図を表示する 「 しない 」: ルート探索後、全ルート図を表示しない
交差点情報の表示 (P.36、37)	「 常時 」: 常に交差点情報を表示する 「案内中」: ルート案内中のみ交差点情報を表示する 「 しない 」: 交差点情報を表示しない
ETCレーンの表示 (P.33)	「 する 」: ETCレーン案内を表示する 「 しない 」: ETCレーン案内を表示しない
JCTビューの表示 (P.33)	「 する 」: ジャンクションビューを表示する 「 しない 」: ジャンクションビューを表示しない
ルート情報の表示 (P.31)	「 する 」: ルート案内中、専用レーン案内とハイウェイマップを表示する 「 しない 」: ルート情報を表示しない
ハイウェイモードの表示 (P.31) ● ルート情報の表示が「 しない 」の場合のみ設定できます。	「 する 」: ハイウェイマップを表示する 「 しない 」: ハイウェイマップを表示しない
交差点拡大図の表示 (P.32)	「 する 」: 交差点拡大図を表示する 「 しない 」: 交差点拡大図を表示しない
リアル3D表示 (P.32)	「 する 」: 複雑な交差点などを、リアルな3D図で表示する 「 しない 」: リアル3D表示しない
方面看板の表示 (P.31)	「 常時 」: 常に方面看板を表示する 「案内中」: ルート案内中のみ方面看板を表示する 「 しない 」: 方面看板を表示しない
Audio画面中の案内割込み	「 する 」: オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内する 「 しない 」: オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内しない
デュアルウィンドウ中の案内割込み	「 する 」: 右画面にAudioの映像を表示させた地図(デュアルウィンドウ)に割り込んでルート案内する 「 しない 」: デュアルウィンドウ中に割り込んでルート案内しない
EWS(緊急情報)の割込み (P.85)	「 する 」: TVのEWS(緊急情報)を受信したら、割り込み表示する 「 しない 」: EWS(緊急情報)の割り込み表示をしない
案内出力スピーカー ● 本機の案内音声を出力するスピーカーを設定します。	「 左前 」: 左のフロントスピーカーから出力する 「 右前 」: 右のフロントスピーカーから出力する
専用レーン案内 (P.66)	「 する 」: ルート案内中に右左折専用レーンがある場合、案内する 「 しない 」: 専用レーン案内しない
高速走行時の音量切換	「 する 」: 高速走行時に、音量を自動的に上げる 「 しない 」: 高速走行時も、音量を上げない
VICS案内 (P.67)	「 する 」: 渋滞/規制情報がある場合に音声案内する 「 しない 」: 渋滞/規制情報の音声案内をしない
休憩メッセージ案内 (P.69)	「 する 」: ルート案内中に長時間経過すると、休憩をうながす音声案内を行う 「 しない 」: 休憩メッセージ案内しない
トンネル出口案内 (P.66)	「 する 」: トンネルに入ると音声で案内する 「 しない 」: トンネル出口案内しない

ETCの設定をする

- 1 情報・設定メニュー(P.22)から**ナビ設定**を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から**ETC**を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容
ETC音声ガイド	「 する 」: 利用料金などを、本機から音声で案内する 「 しない 」: ETC音声ガイドしない
カード入れ忘れ案内*1	「 する 」: 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されていない場合、本機から音声で案内される 「 しない 」: カード入れ忘れ案内しない
カード抜き忘れ案内*1	「 する 」: 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出されずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される 「 しない 」: カード抜き忘れ案内しない
カード有効期限切れ案内*1*2	「 する 」: カードの有効期限が近い(有効期限の年月)またはすでに切れている場合、本機の電源をONにしたときに案内される 「 しない 」: カード有効期限切れ案内しない

*1 ETC音声ガイドを「**しない**」に設定しても案内されます。

*2 ETCカードの有効期限を確認するための補助手段です。

ETCを使用する前は、必ずETCカードに記載されている有効期限を確認してください。

システムの設定をする

- 1 情報・設定メニュー(P.22)から**システム設定**を選ぶ
- 2 各項目を設定する

項目	設定内容	
BLUETOOTH	設定のしかた→P.132~136	
セキュリティ	セキュリティ設定 (P.27)	「 する 」: セキュリティ設定をする 「 しない 」: セキュリティ設定をしない
	盗難多発地点音声案内 (P.14)	「 する 」: 盗難多発地点を音声で案内する 「 しない 」: 盗難多発地点を音声で案内しない
	盗難多発地点表示案内 (P.14、34)	「 する 」: 盗難多発地点を表示で案内する 「 しない 」: 盗難多発地点を表示で案内しない
	市街地図での盗難多発地点表示案内(P.14)	「 する 」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「 しない 」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
	iPod抜き忘れ案内(P.14)	「 する 」: iPodの抜き忘れ案内をする 「 しない 」: iPodの抜き忘れ案内をしない
ユーザーカスタマイズ	設定のしかた→P.21	
画質調整	設定のしかた→P.128	
キー操作音	「 する 」: キー操作音を鳴らす 「 しない 」: キー操作音を鳴らさない	
ステアリングスイッチ	設定のしかた→P.26	
ボタンLED色	設定のしかた→P.25	
その他設定	車種設定	設定のしかた→P.20
	車両メンテナンス	設定のしかた→P.153
	カメラ設定	設定のしかた→P.157、162
	バージョンアップ	設定のしかた→P.156
	フロントインフォディスプレイ	設定のしかた→P.160
	車速パルス検出レベル	「 標準 」: 通常は「 標準 」に設定する 「 低レベル 」: 「 標準 」では車速パルスが検出できないときに設定する(お買い上げの販売店にご相談ください)
	初期化	設定のしかた→P.168