

利用に応じた設定に変える(各種設定)

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 情報・設定メニュー(P.22)から**システム設定**を選ぶ

2 システム設定画面から**その他設定**を選ぶ

3 **初期化**を選ぶ

4 初期化する項目を選ぶ

項目	内容
SDカードの初期化	SDメモリーカード*1を初期化する ● 録音した音楽データも消去されます。 * 1 NTFS ファイルシステムは初期化できません。
登録データの初期化	登録・設定した内容(登録地・登録ルートなど)を初期化する
ルート学習結果の初期化	本機のルート学習機能を初期化する
入力履歴の初期化	名称検索で入力した履歴を削除する
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
出荷状態に戻す	個人情報に関する設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。

5 **はい**を選ぶ

6 **はい**を選ぶ

- 選んだ項目が初期化されます。
- 初期化(消去)した項目は、もとに戻せません。誤って大切なデータを消去することがないように、ご注意ください。

7 初期化が完了したら、車のエンジンを切り(ACC OFF)、約10秒間放置してから、再度車のエンジンをかける(ACC ON)

- 本機が再起動します。

お願い

- 初期化中は他の操作(オーディオを切り換えるなど)をしないでください。故障の原因となります。

お知らせ

- 録音データの初期化はP.115、Gracenoteデータベースの初期化はP.127、をご覧ください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客さまが入力された個人情報(登録地の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず消去してください。
- 他人への譲渡または処分などの場合は、センサー学習値初期化をしてください。(P.18)
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
 - ・ CD再生モード
 - ・ FM/AM
 - ・ 交通情報
 - ・ オーディオチューン(車速連動音量以外)
 - ・ 音量調整
 - ・ 映像調整
 - ・ 画質調整

よくあるお問い合わせ

斜体の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

自転車マークが表示されない

- 地図モード画面になっている。
→ **現在地**を押してください。(P.36)

自転車位置が正しく表示されない

- ACC OFFの状態です車を移動した。(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど)
→ しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- GPS衛星からの信号の誤差が大きい。
→ しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- GPS信号を妨げる障害物などがないか確認してください。
- **GPSアンテナが、受信しにくい場所に付いていないか確認してください。**(取付説明書)
- 距離、回転、3Dの補正が完了していない。
→ 「学習レベル」を確認してください。(P.18)
- **GPSアンテナのコードや、車速信号中継コード、リバースコードなどが、正しく接続されているか確認してください。**(取付説明書)
- GPSアンテナが、ナビゲーションユニットや別売のDSRC車載器のアンテナの近くに取り付けられている。
→ **GPSアンテナは、ナビゲーションユニットから20 cm以上、DSRC車載器のアンテナユニットから15 cm以上離して取り付けてください。**(取付説明書)

縮尺を切り換えたのに、元の縮尺に戻る

- 地図モード画面で縮尺を切り換えている。
→ 地図モード画面で切り換えた縮尺は、現在地画面に反映されません。現在地画面で**詳細**/**広域**を選び、縮尺を切り換えてください。(P.43)

地図の年度更新の方法について知りたい

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定しだい、下記サイトにてご案内します。
<http://panasonic.jp/navi/>