

こんなメッセージが出たときは	
	内容
か	この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。 再生できない形式の静止画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。 この曲は再生できません。 再生できない形式の音楽データを再生した。 ●ファイルを確認してください。 このSDカードは書き込み禁止です。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.188)
さ	再生可能なファイルがありません。 異常のある動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。 再生できるファイルがない。 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。 再生可能なディスクを入れてください。 ディスクが汚れている。裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.92、185) ●ディスクを確認してください。 車速信号が検出できません 車速信号コードの接続をご確認ください 車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。(取付説明書) それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 受信できません(OO20) 地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。 受信できません(E202) 地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。 受信できません(E203) 地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。 情報を受信していません。 VICS情報がありません。 ●FM VICS チューナーの周波数設定を確認してください。 走行中はスクロールできません。 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。 パーキングブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。
た	●地図カードを挿入してください。 ●地図カードがありません。 地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 地図データ異常により正常に起動できませんでした。 地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。

こんなメッセージが出たときは	
	内容
た	電源を入れ直してください。 アンプに異常が発生した。 ●いったんエンジンを止めて、もう一度エンジンをかけてください。
は	配線の不良または機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。 正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。 本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取り外してください。 本機は12 V車専用です 24 V車には使用できません。 事故・故障の原因となりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取り外してください。
ら	ルート探索ができません。 極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ●目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探してください。 録音できませんでした。 SDカードの状態を確認してください。 SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ●SDメモリーカードを本機に挿入してください。 録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。 SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを消去してください。
い	iPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください。 ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。 接続している機器に異常がないことを確認してください。 ●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
記号	⊗ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

■万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。