

# ディスクについて

## CD-R/RWディスクについて

- 使用したライティングソフトやドライブ、またその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク(CD-Extra、CD-DAとMP3/WMAが混在したディスクなど)は、正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式で書き込まれたディスクは正常に再生できないことがあります。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- MP3/WMAファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。CD-RWは挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rより時間がかかります。
- ディスクの特性により読み取れない場合があります。

## ディスクに記載されているマークについて

### ■ リージョンコード/リージョン番号

- 発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
- 製作者の意図により特定の地域・国で再生不可と認定されているディスクは、再生できない場合があります。

・本機のBDビデオのリージョンコードは、「A」です。  
「A」(Aを含むもの)が表示されている、ディスクが再生できます。



・本機のDVDビデオのリージョン番号は、「2」です。  
「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



■ 字幕言語数 **3**

■ 音声言語数 **4**

■ アングル数 **4**

### ■ 画面サイズ(横:縦の比)\*1

4:3の標準サイズ

**4:3**

レターボックス

**LB**

16:9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。

**16:9 LB**

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。

**16:9 PS**

\*1 モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

## 再生できないディスク

- 8 cm ディスク\*2
- NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
- ファイナライズされていないDVD-R/RW
- BD-ROM
- DVD-ROM
- DVDオーディオ
- DVD-RAM
- CD-ROM
- フォトCD
- CDV
- SVCD
- VSD
- CVD
- HD DVD-Video
- HD DVD-R
- HD DVD-RAM など
- DVD+R
- DVD+RW
- クローズセッションされていないCD-R/RW
- CD-G
- ビデオCD
- SACD
- CD-EXTRA\*3
- DivX Videoディスク
- DualDisc\*4
- HD DVD-RW
- HD DVD-ROM

\*2 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。

\*3 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。

\*4 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

## ディスクの取り扱い

### ■ 持ちかた

記録面に触れないように持つ



### ■ ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭く



記録面  
内側から外側へ拭く

- 回転する方向に拭かないでください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しないでください。

## 長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

## 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光の当たるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたる場所
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れる場所
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

## 下記のようなディスクは使用しないでください

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因となります。

## ラベルなどを貼り付けたディスク

- シールやテープ、のりが付着している
- プリンターで作成したラベル
- プロテクトフィルム、保護シート
- ディスクアクセスサリー(スタビライザーなど)

## 破損・変形したディスク

- そっている
- ひびやキズがある・欠けている

## 透明なディスク

- 全体が透明
- 一部が透明

## 円形以外の特殊な形状のディスク

- ハート形
- カード型
- 三角形
- バリがある

# お手入れ

## 本体・液晶画面のお手入れ

- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

## ピックアップレンズについて

- 長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚れてしまいます。
- ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
  - それでもよくなりえない場合は、レンズの交換修理が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。保証期間後の修理は、有償です。

## 汚れを防ぐために

ディスクを使用する前など、ときどきディスクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。

- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

## お願い

- 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因となりますので、使用しないでください。