

さくいん

あ行

アーティスト	107
あかさたなタッチキー	50
アスペクト	128
頭出し	95, 99, 101, 102, 103, 106, 117, 119, 122
アドレス帳	140
アラーム	73
アルバム	107
アルバムアートワーク	122
アルバム編集	108
アングル	96, 98
安心運転サポート情報	37, 68, 161
案内音声項目設定	166
案内出カスピーカー	166
案内スタート	51
案内ストップ	51
案内図表示	31
案内表示項目設定	166
案内ルート	37
イコライザー	124
イコライザープリセット	124
一時停止	94, 98, 103, 119, 123
一時停止案内	41
位置修正	73
一般情報	76
一般道路走行情報	161
一般優先	64
緯度・経度	55
緯度・経度を表示	165
迂回	61
エリア	89, 91
エリア選局	75
応答保留	138
オーディオチューン	124
オーディオメニュー	22, 82
オート放送局サーチ	90
お気に入り	107, 110
お気に入り地点	71
お気に入りフォルダ	110
おでかけスキャン	89
おでかけナビサポートここいこ	147
おでかけモード	89
音の匠	125
オプションカメラ	38, 157
おまかせ	64
音楽CD	101
音楽ファイル	117
音声	96, 98
音声案内	66
音声認識	148
音量	16

か行

カード入れ忘れ案内	167
カード抜き忘れ案内	167
カード有効期限切れ案内	167
カーブ案内	41, 68

学習レベル	18
拡大図表示	32
拡張ユニット情報	19
画質調整	128
カスタマイズ	24
カスタムアップデート	113
画像・音声情報	76
画像ファイル	118
カメラスケール	162
カメラ設定	162
画面OFF	17
冠水注意ポイント	34, 165
キー操作音	167
機器登録	132
規制情報	49
季節規制考慮	40
休憩メッセージ案内	69, 166
曲管理画面	108
距離優先	64
緊急警報放送 (EWS)	85
緊急情報	77
携帯電話切換	138
携帯メモリ読み出し	140
経由地	57, 60, 61
経由地マーク	37
県域	90
言語コード	195
言語設定	97, 100
現在時刻探索	63
現在地	36
検索結果画面	50, 149
広域	34
広域地図	30
交差点拡大図	32, 166
交差点情報	36, 37, 166
後席用モニター	156
高速走行時の音量切換	166
高速レーン減少案内	41, 68
交通情報	91
合流案内	41, 68
ここいこ	147

さ行

サーチ	99
細街路探索	64
再スキャン	89, 90
再生選択	111
再生モード	101, 102, 103, 106, 117, 122, 123
再生リスト	119
再探索	69
サブウーファー出力	127
残距離表示	37
市街地図	30, 206
市街地図での冠水注意ポイント表示	165
市街地図での盗難多発地点表示案内	167
時間規制道路を考慮	165
自局番号	136
事故多発地点	34

事故多発地点案内	41, 68
自車位置	165
自車マーク	34, 41
事象・規制マーク	77
自宅	20, 55
視聴制限レベル	100
視聴年齢制限	97
指定方向外禁止案内	41, 68
自動応答保留	141
自動再探索	67, 165
自動選局	75
自動録音	104
字幕	96, 98
シミュレーション	59
ジャケット写真	111
車種設定	20
車速パルス	18
車速パルス検出レベル	167
車速連動音量	124
シャッフル	122
車両信号情報	18
車両メンテナンス	153
ジャンクションビュー	33
ジャンル	54, 107, 111, 208
ジャンルカスタマイズ	109
主/副	96
住所	54
渋滞・混雑区間	49
渋滞DB考慮	40, 65
渋滞回避	40
渋滞情報	49, 75
渋滞データバンク	79
渋滞データバンク探索	63
周波数再編 (リパック)	85
周波数設定	75
周辺施設	53
縮尺表示	34
受信モード	89
出荷状態に戻す	168
出発地	61
手動録音	104
受話音量	138, 141
詳細	34
詳細条件	165
詳細情報	59, 136
情報	101, 102
情報・設定メニュー	22
情報バー表示設定	164
情報メニュー	22
初期化	168
初期スキャン	89, 90
初期パスワード	27
信号切換	89
スキャン	101, 102, 106, 117
スクロールタッチキー	50
図形表示型 (レベル2)	74, 76
スタイル切換	96
ステアリングスイッチ	26

ストラダチューン	40
スピーカー出力レベル	127
スピーカー設定	126
スピーカーディレイ	127
スマートIC	65
スマートIC考慮	40
スマートフォン連携	142, 147
スマートランプ	18
スライドショー	118
スロー再生	95, 99
制限速度案内	41, 68
静止画	118
セキュリティ	27, 167
接続確認案内	134
設定	36
全画面	118, 119
全曲	107
選局パネル	86
選曲モード	103, 107, 117, 122
専用レーン案内	166
全ルート図	51
走行軌跡	46, 165
走行状態	18
送話音量	138, 141
側道拡大図	32
速度超過警告	41, 68
その他設定	165, 167
ソフト情報表示	88

た行

対応サービス	136
タイトル	96
タイトル表示	101
タイトルメニュー	98
タイトルリスト	94, 98
ダイナミックレンジ圧縮	97, 100
タイム	96, 99
タイムスタンプ	48
タイムバー	123
ダイヤル	139
探索条件	60
端末登録設定画面	132
地上D選局対象	90
地図SDHCメモリーカード	155
地図更新	154
地図情報を表示	164
地図色	41
地図色設定	164
地図表示型 (レベル3)	74, 77
地図モード	164
地図モード画面	36
地点メニュー	47
地点を登録する	70
地点を編集する	72
着信音量	138, 141
着信拒否	138
着信履歴	139
チャプター	96