

# よくあるお問い合わせ

斜体の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。  
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 自転車マークが表示されない

- 地図モード画面になっている。  
→ **現在地** を押してください。(P.36)

## 自転車位置が正しく表示されない

- ACC OFFの状態です車を移動した。(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど)  
→ しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- GPS衛星からの信号の誤差が大きい。  
→ しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- GPS信号を妨げる障害物などがいないか確認してください。
- **GPSアンテナが、受信しにくい場所に付いていないか確認してください。**(取付説明書)
- 距離、回転、3Dの補正が完了していない。  
→ 「学習レベル」を確認してください。(P.18)
- **GPSアンテナのコードや、車速信号中継コード、リバースコードなどが、正しく接続されているか確認してください。**(取付説明書)
- GPSアンテナが、ナビゲーションユニットや別売のDSRC車載器のアンテナの近くに取り付けられている。  
→ **GPSアンテナは、ナビゲーションユニットから20 cm以上、DSRC車載器のアンテナユニットから15 cm以上離して取り付けてください。**(取付説明書)

## 縮尺を切り換えたのに、元の縮尺に戻る

- 地図モード画面で縮尺を切り換えている。  
→ 地図モード画面で切り換えた縮尺は、現在地画面に反映されません。  
現在地画面で **詳細** / **広域** を選び、縮尺を切り換えてください。(P.43)

## 地図の年度更新の方法について知りたい

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定しだい、下記サイトにてご案内します。  
<http://panasonic.jp/navi/>

電源・共通		ページ
	内容	
動作	<b>電源が入らない</b> 車のエンジンがかかっている。 ● エンジンをかけて (ACC を ON にして) ください。 低温状態になっている。 ● 故障ではありません。内部が温まると、自動的に起動します。 (オーディオに関する一部の情報や設定はお買い上げ時の状態に戻ります。)	14 —
	<b>本機が動作しない</b> 地図 SDHC メモリーカードが正しく挿入されていない。 ● 地図 SDHC メモリーカードを正しく挿入して、電源を入れなおしてください。	14, 155
	他の機器で使用した地図 SDHC メモリーカードが挿入されている。 ● 地図 SDHC メモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。地図 SDHC メモリーカードを正しく挿入して、電源を入れなおしてください。	—
	<b>モニターの上角度が調整できない</b> 障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかを確認してください。	—
	<b>タッチパネルの反応が悪い/反応しない</b> フリック/ドラッグ/ピンチ/2点タッチ/ダブルタップ操作をしている。 ● 画面によっては、上記の操作ができません。	13
	指の動きより遅れて反応する場合があります。故障ではありません。	—
	<b>ステアリングスイッチが正しく動作しない</b> ステアリングスイッチ設定後、最適化していない。 ● ステアリングスイッチ設定画面で、登録可能なすべてのステアリングスイッチを登録後、 <b>最適化</b> をタッチして最適化してください。	26
	<b>本機が温かくなる</b> 長時間連続して使用している。 ● 正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
	<b>SDメモリーカードを挿入しても本機が認識しない</b> 本機または専用フォーマッター以外でフォーマットしたSDメモリーカードは、本機では認識しない場合があります。 ● SDメモリーカードを本機で初期化するか、専用フォーマッターでフォーマットしてください。	168, 188
	<b>映像が暗い/白っぽい/色あいが悪い/色が薄い</b> 画質調整が適切でない。 ● 各項目を調整してください。	128
画面/映像	<b>画面に赤、青または緑の点が表示される</b> 液晶ディスプレイ特有の現象です。(故障ではありません。)	—

電源・共通		ページ
	内容	
画面/映像	<b>モニターに何も表示されない/ナビゲーションの映像が表示されない</b> オーディオがHDMI/VTRになっている。 ● 他のオーディオに切り換えるなどして、HDMI/VTR以外の画面を表示させてください。	82
	一時的に画面を消している(画面消) ● [AUDIO]/[MENU]/[現在地]/[TILT]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	17
	<b>電源コードの接続をご確認ください。</b> <b>アクセサリコード/電源コネクタのヒューズが切れている。</b> ● <b>お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	取付説明書
	<b>音声は出るが、映像が出ない</b> 一時的に画面を消している(画面消) ● [AUDIO]/[MENU]/[現在地]/[TILT]のいずれかを押してください。	17
	パーキングブレーキを引いていない。 ● 安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてください。	—
	<b>サイドブレーキコードの接続が外れていないか確認してください。</b>	取付説明書
	<b>ステレオのとき左右の音が逆になる</b> <b>スピーカーコードの接続を確認してください。</b>	取付説明書
	<b>左右前後のいずれかの音が出ない</b> FADE/BALANCEの音量バランスを確認してください。	124
	<b>各コードの接続を確認してください。</b>	取付説明書
	音声	<b>音が悪い(音かとぶ)</b> BD・DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。
<b>本機の取り付けを確認してください。</b> ● <b>角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。</b>		取付説明書
<b>雑音が出る</b> 携帯電話などを本機から離してください。		—
<b>アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。</b>		取付説明書
<b>VICS情報が表示されない(FM VICS)</b> VICSを放送している放送局を受信しているか確認してください。		75
表示	FMの電波が弱い。 ● 障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 ● 電波の強い周波数の放送局を選局してください。	— 75
	地図情報の保持時間が過ぎた。 ● 新しい情報を再度受信するまでお待ちください。	—
	VICSのサービス外の地図を表示している。 ● VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。	—
	<b>ラジオアンテナの接続・設定を確認してください。</b>	取付説明書

電源・共通		
	ページ	
表示	VICS情報が表示されない(光ビーコン/DSRC) ※ 別売のDSRC車載器が必要です。	—
	DSRC車載器の取り付け状態が悪く受信できない。 ● アンテナの上に物を置かないでください。 ● 極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 ● <b>取り付け位置や接続を確認してください。</b>	取付説明書
	電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、受信できない場合があります。 ● <b>お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	—

ナビゲーション		
	ページ	
動作	登録地が登録されない/設定が変更されない/探索したルートが消去された 操作のあと、すぐに電源を切った。 ● 再度操作してください。	—
	<b>戻る</b> を選んでも、前の画面に戻らない 画面によっては、 <b>戻る</b> を選んでも前の画面に戻らない場合があります。	—
	地図画面上でフリック/ドラッグ以外の操作ができない フリック/ドラッグ操作でスクロール中は、画面上でそれ以外の操作はできません。 ● 約1秒間何も操作せずに、地図モード画面になってから操作してください。	—
	音声案内されない ナビ案内音量の設定で、音量が「消音」に設定されている。 ● ナビ案内音量の設定を調整してください。	16
案内	ルートから外れている。 ● 現在地画面で自車がルート上にあるかを確認し、ルートに戻ってください。 ● 再探索してください。	36、37 69
	自動再探索が「しない」に設定されている。 ● 「する」に設定してください。	165
	ルートに対して逆走行している。 ● 目的地の方向を確認してください。 ● 再探索してください。	37 69
	<b>各コードの接続を確認してください。</b>	取付説明書
	オーディオの音声は出力されるのに、ナビゲーションの音声案内が出力されない ナビ案内音量の設定で、音量が「消音」に設定されている。 ● ナビ案内音量の設定を調整してください。	16
	ルート案内中に料金案内されない ルートが有料道路から始まっている。 ● 有料道路上で自動再探索や再探索してルートが有料道路から始まっているときは、料金案内されない場合があります。	—
	有料道路以外で有料案内する 地図データで有料道路判定をするため、最近無料化された道路などは、実際と異なり有料案内することがあります。	—
	料金所が入口付近になくても、有料道路の手前で音声案内します。	—

ナビゲーション		
	ページ	
案内	高速道路を走行中に一般道路の案内をする/一般道路を走行中に高速道路の案内をする 高速道路と一般道路が平行にあるときは、誤った道路が案内される場合があります。 ● ランチャーメニューから、 <b>道路切換</b> を選んでください。	38
	一般道優先で探索しているのに、有料道路上にルートを作る 現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。(故障ではありません) ● 通りたい一般道路上に経由地を設定してください。	57、 60、61

オーディオ[TV]		
	ページ	
映像/音声	映像も、音声も出ない 本機が異常に高温になっている。 ● 車内の温度を下げた後、本機の電源を入れなおしてください。	—
	受信状態が悪い。 ● 車のある場所や方向により、受信状態が変化します。受信状態の良い場所に移動してください。	—
	電源を入れても映像がすぐに出ない 本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。(故障ではありません。)	—
	映像や音声がでない(ときどき出なくなる)/映像が静止する(ときどき静止する) 車のある場所や方向により受信状態が変化します。 視聴中に、受信状態により「黒色」画面になることがあります。故障ではありません。	—
	車両の搭載機器(電動ドアミラー、パワーウィンドウ、エアコン、HIDランプなど)の動作によってノイズが発生し、アンテナレベルが低下することがあります。	—
	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くを車が通過したとき、アンテナレベルが低下することがあります。	—
	受信状態の良くないときに、受信モードが「地上D」になっている。 ● 受信モードを「自動切換」または「ワンセグ」に切り換えてください。	89
	地上デジタル放送が受信できない/受信状態が悪い 地上デジタル放送の放送エリア外にいる場合、受信できません。 また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。	—
	ホームモード/おでかけモードが正しく設定されているか確認してください。	89
	周波数再編(リパック)が実施された。 ● エリアプリセットを解除して、再スキャンを行ってください。	89、90
<b>地上デジタルアンテナの接続を確認してください。</b>	取付説明書	

オーディオ [FM/AM]		
	内容	ページ
動作	エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する	
	エンジンをかけるタイミングにより、上下する場合があります。(故障ではありません。)	—
音声	●ラジオが受信できない ●ノイズが多い	
	放送局の電波が弱い。 ●放送局を変えてください。	91
	ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。	—
	●ラジオアンテナの接続・設定を確認してください。 ●ラジオアンテナのケーブルを他のコードと束ねたり・重ねたり・交差させたりせず、できるだけ離してください。	取付説明書

オーディオ [Blu-ray Disc][DVD]		
	内容	ページ
動作	タッチパネルを操作しても、動作しない	
	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
	BD-Jディスクは、メニュー画面を直接タッチして項目を選択できません。 ●タッチキーから「操作」を選び、カーソルで項目を選んでください。	95
	設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない	
	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 ●トップメニューなどで切り換えたり、特定の映像のみアングルなどを切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
	設定した字幕言語/音声言語で再生されない	
	設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 ●トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
	メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない	
	「言語設定」でメニュー言語の設定を確認してください。	97, 100
	ディスクを挿入しても再生できない	
ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。	92	
再生できるディスクを使用してください。	92, 185	
ディスク挿入後、またはBD/DVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	—	
音声	再生中に小さい音が聞き取りにくい	
	「ダイナミックレンジ圧縮」の設定を、「ON」に設定してください。	97, 100
	BD/DVD再生の音量が小さい	
	音楽CDとBD/DVDの録音レベルには差があります。 ●BD/DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	16
	音質が悪い(音がとぶ)	
ディスクの汚れをクリーニングしてください。	187	
	本機の取り付けを確認してください。 ●角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	取付説明書

オーディオ [MP3/WMA (CD-R/CD-RW)]/[SD]/[USB]		
	内容	ページ
動作	再生するまで時間がかかる	
	記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ●MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	—
	順番どおりに再生されない	
	書き込んだ順番に再生されます。 ●再生させたい順番に、書き込んでください。 ●ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	—
	再生できない	
	ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。	92
	MP3ファイルには、拡張子「mp3 (MP3)」, WMAファイルには、拡張子「wma (WMA)」を必ず付けてください。	—
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	186
	ビットレート/サンプリング周波数が誤っている。 ●ビットレート/サンプリング周波数を確認してください。	191
	ファイルが破損している ●本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	189, 190
音声	音質が悪い(音がとぶ)	
	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	187
	音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	189, 191
	低倍速で、再度データを書き込んでください。	—
	再生経過時間は表示されているが、音が出ない	
ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。 ●ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMAファイルが無音で再生されることがあります。	—	
表示	●ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない ●曲情報が正しく表示されない	
	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	191
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	186
	再生経過時間の表示が実際と一致していない	
	再生中、ACCをOFFにした。 ●他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。	—
可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	—	

## オーディオ [MEMORY MUSIC]

	内容	ページ
録音	録音設定の切り換えができない 録音中である。 ●録音を停止してください。	105
	動作	CDから録音した曲が再生されない 曲のファイルが破損している。 ●再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。
表示	録音した音楽CDのアルバム名/曲名が表示されない 新譜などのため、Gracenoteデータベースにタイトル情報がない。 ●タイトル検索ソフトを使用してタイトル情報を取得してください。	113, 114
	音声	音質が悪い(音かとぶ) ご使用になるSDメモリーカードによっては、再生時の音飛びが発生する場合があります。いったん音楽データを消去してから、再度録音してください。 ●改善されない場合は、本機またはSDフォーマッターでSDメモリーカードを初期化し、再度録音してください。 なお、初期化するとデータは全て消去されます。必要なデータはあらかじめパソコンにバックアップを取ってください。 ●それでも改善されない場合は、転送速度の速いSDメモリーカードに変更してください。

## オーディオ [iPod]

	内容	ページ
動作	iPodが正しく動作しない iPodが正しく認識されていない。 ●接続を確認してください。 ●iPodをリセットしてから再度接続してください。	取付説明書 —
	Lightningコネクタを持つiPod/iPhoneを接続している。 ●Lightning-USBケーブルによる接続では、Drive P@ssとiPodミュージックを同時に利用することはできません。配線を変えてください。	121
	iPodビデオが映らない ●Lightningコネクタを持つiPod/iPhoneは、iPodビデオ再生には対応していません。	121
	iPodのバージョンが古い。 ●iPodのバージョンを確認してください。	120
表示	iPodを本機から取り外しても、iPodが本機と接続されている表示になっている	
	iPodをリセットしてください。	—

## BLUETOOTH

	内容	ページ
登録	BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録できない BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能がOFFになっている。 ●BLUETOOTH対応機器を操作して、BLUETOOTHをONに設定してください。	—
	BLUETOOTH Audio機器がA2DP (Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器は、A2DPに対応したものを登録してください。	—
	携帯電話がHFP (Hands-Free Profile)に対応していない。 ●ハンズフリー用の携帯電話は、HFPに対応したものを登録してください。	—
	BLUETOOTH対応機器のファームウェア(ソフトウェア)が古い。 ●ファームウェアを最新にしてください。	—
接続	BLUETOOTH対応機器の登録機器リストで本機の機器名称(Strada)を選択しても、本機を登録できない 機器アドレスが本機のもの異なる。 ●本機と同じ名称の、別の機器が登録されています。 本機のBLUETOOTH接続画面で機器アドレスを確認して、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから、本機と同じ機器アドレスの機器を選んで登録してください。	132
	本機に接続できない BLUETOOTH対応機器が本機に機器登録されていない。 ●機器登録してください。	132
	携帯電話がHFP (Hands-Free Profile)に対応していない。 ●HFPに対応していないとBLUETOOTH接続できません。 (機種によっては、HFPに対応していなくても本機に登録される場合があります。)	—
	携帯電話がSPP (Serial Port Profile)に対応していない。 ●SPPに対応していないとDrive P@ss接続できません。 携帯電話の受信状態を確認してください。	—
接続	BLUETOOTH対応機器から本機までの距離が離れすぎている。 ●BLUETOOTH対応機器を本機に近づけてください。	—
	自動的にペアリング情報が消去された。 ●本機からBLUETOOTH対応機器の登録を削除し、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機(Strada)を削除してから、再度機器登録からやりなおしてください。	132, 133
接続	自動接続が完了していない。 ●BLUETOOTH対応機器が本機と自動接続されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。	—

BLUETOOTH		ページ
内容		
接続	<b>登録したBLUETOOTH対応機器が自動的に本機と再接続されない</b>	
	BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能が無効になっている。 ● BLUETOOTH機能を有効にしてください。	—
	BLUETOOTH対応機器が省電力モードに設定されている。 ● 一定時間経過後に自動的にBLUETOOTH接続が解除される場合があります。BLUETOOTH対応機器の設定を変更してください。	—
	BLUETOOTH対応機器を操作して、BLUETOOTHによる本機との接続を解除した。 ● BLUETOOTH対応機器を操作して、再度本機とBLUETOOTH接続してください。 ● それでもBLUETOOTH接続できない場合は、本機からBLUETOOTH対応機器の登録を削除し、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機(Strada)を削除してから、再度機器登録からやりなおしてください。	134, 135 132, 133
	BLUETOOTH対応機器が操作待ちになっている。 (機種によっては、本機からのBLUETOOTH接続に対し、確認操作が必要なものがあります。) ● BLUETOOTH対応機器を操作してBLUETOOTH接続を許可してください。	—
	本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ● 混信するため、他の機器を本機から離してください。 ● それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。	194 —
	BLUETOOTH対応機器が金属物に触れている。 ● 金属物から離してください。	—
	BLUETOOTH対応機器と本機の間に障害物がある。 ● BLUETOOTH対応機器と本機間の障害物を取り除いてください。	—
	BLUETOOTH対応機器から本機までの距離が離れすぎている。 ● BLUETOOTH対応機器を本機に近づけてください。	—
	BLUETOOTHによる自動接続に失敗した。 ● いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 ● それでもBLUETOOTH接続できない場合は、本機からBLUETOOTH対応機器の登録を削除し、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機(Strada)を削除してから、再度機器登録からやりなおしてください。	132, 133
	携帯電話がBLUETOOTH接続待機状態になっていない。 ● 携帯電話がBLUETOOTH接続待機状態でないと、本機とBLUETOOTH接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。	—
	Bluetooth Audio BLUETOOTH Audio機器が自動接続に対応していない。 ● オーディオをBLUETOOTH Audioに切り換え、本機から手で接続してください。	134
	ハンズフリー 携帯電話がハンズフリー接続待機状態になっていない。 ● 携帯電話がハンズフリー接続待機状態でないと、本機とハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。	—
音声	<b>音質が悪い(音がゆがむ・ノイズが発生する)</b>	
	本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ● 混信するため、他の機器を本機から離してください。 ● それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。	194 —
	携帯電話の受信状態を確認してください。	—
	BLUETOOTH対応機器の電池残量が少ない。 ● 充電してください。	—

BLUETOOTH		ページ
内容		
スマートフォン連携	<b>「Drive P@ss」のデータを本機で取得できない</b>	
	● BLUETOOTH接続状態を確認してください。 ● Drive P@ss接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。	135
	<b>「Drive P@ss」を終了してもBLUETOOTH接続が解除されない</b>	
	● 手でBLUETOOTH接続を解除してください。	135
	<b>「Drive P@ss」の接続が完了しない</b>	
	● 接続をいったん中止し、再度接続しなおしてください。	135
	<b>「Drive P@ss」の切断が完了しない</b>	
	● スマートフォンを操作して切断してください。	—
	<b>「Drive P@ss」が正しく動作しない</b>	
	「Drive P@ss」がダウンロードされていない。 ● 「Drive P@ss」の利用には、スマートフォンへ「Drive P@ss」のダウンロードが必要です。	142
	スマートフォンが本機にDrive P@ss接続されていない。 ● 本機のDrive P@ss接続の状態を確認してください。	135
	スマートフォンが本機に正しく接続されていない。 ● ケーブルの接続を確認してください。	145 取付説明書
	「Drive P@ss」が起動されていない。 ● スマートフォンの「Drive P@ss」が起動されていることを確認してください。	—
オーディオのHDMIの画面を表示させている。 ● オーディオのHDMIの画面では、「Drive P@ss」の操作はできません。本機で「Drive P@ss」を起動させてください。	146	
ハンズフリー通話	<b>本機に機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない</b>	
	通話が携帯電話に切り換わっている。 ● <b>ハンズフリー切換</b> を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	138
	携帯電話のサービス圏外で使用している。 ● サービス圏内で使用してください。	—
	BLUETOOTHによる接続がされていない。 ● 再度接続してください。	134
	携帯電話がマナーモードになっている。 ● 機種によっては、マナーモードに設定していると本機から着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。	—
	<b>発着信時に相手の名前が表示されない</b>	
携帯電話の電話帳が本機に登録されていない。 ● 電話帳を本機に登録してください。	140	
<b>ハンズフリー通話中、エコーやハウリングが起こる</b>		
受話音量が大きすぎる。 ● 音量を下げてください。	16, 138	
<b>通話中、相手の音声が聞き取りにくい</b>		
自分と相手が同時に発声した。 ● 交互に話してください。	—	
受話音量が小さい。 ● 音量を上げてください。	16, 138	

BLUETOOTH		ページ
内容		ページ
ハンズフリー通話	<b>着信履歴から発信できない</b> 番号非通知の相手にかけようとした。 ●番号非通知の相手には発信できません。	—
	国際電話を受けた。 ●携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
	携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ●携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—
	●通話音量が大きすぎる/小さすぎる ●通話しづらい	—
	マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ●適切な距離でお話してください。	—
	エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ●エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—
	●携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ●本機と接続中、携帯電話で通話できない	—
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話し かできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機とのBLUETOOTH接続 を解除してください。	—
	<b>走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された</b> 携帯電話の電波が弱い。 ●電波の状態が良い場所でご使用ください。	—
	<b>電話帳転送ができない</b> 携帯電話がOPP(Object Push Profile)またはPBAP(Phone Book Access Profile)に対応していない。 ●OPPまたはPBAPに対応していないと、電話帳転送できません。 (機種によっては、OPPIに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—
BLUETOOTH Audio	<b>BLUETOOTH Audio画面から操作できない(再生はできる)</b> BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile) に対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作で きません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。 ●BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	<b>音量が小さい</b> ●BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—
	<b>音質が悪い(音がゆがむ、音が途切れる、ノイズが発生する)</b> BLUETOOTH Audio機器から本機までの距離が離れすぎている。 ●BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio 機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	194
	「電話1」「電話2」「Drive P@ss」に設定された携帯電話/スマートフォンのうち、 本機と接続されていないものがある。 (例:電源がOFFになっている、車内に持ち込まれていない) ●対象機器のハンズフリー、およびDrive P@ssの接続設定を解除してください。	134, 135

BLUETOOTH		ページ
内容		ページ
その他	●その他の問題がある ●P.177～180の処置をしても問題が解決しない	—
	いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—
	いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	132, 133
	<b>それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	—

音声認識		ページ
内容		ページ
動作	<b>音声認識を利用できない</b> ●スマートフォンにDrive P@ssをインストールして、本機と接続してください。 ●スマートフォンをWi-Fiで接続している場合は、携帯電話回線に切り換えてください。 ●スマートフォンの省電力機能はOFFにしてください。 ●Drive P@ss以外のアプリを起動している場合は、終了してください。 ●スマートフォンにDrive P@ss画面が表示されているか確認してください。	132, 135 — — — —
	<b>サーバーへの接続が失敗する</b> スマートフォンの電波状況によりサーバーに接続できなくなることがあります。 ●場所を移動して、電波状況の良好な場所でお使いください。 ●しばらくしてから接続を行ってください。 ●Wi-Fi機器を利用して接続する場合、音声途切れたり、通信が切断される場合 があります。	— — —
	<b>誤認識が多い</b> ●車の窓を閉め、同乗者に会話を控えてもらい、適正な音量ではっきり発声してください。 ●マイクは発声する人の口元に向けて20cm～40cm離してください。 ●効果音が鳴ってから、続けて発声してください。	149 取付説明書 —
	<b>音声認識に失敗する</b> ●声が小さすぎると認識されません。適正な音量ではっきり発声してください。 ●マイクの接続を確認してください。	149 取付説明書
	<b>音声が出力されない</b> 本機またはスマートフォンの音量が小さい。 ●本機とスマートフォンの音量を確認してください。	16

こんなメッセージが出たときは	
内容	
か	<b>カードが書き込み禁止になっています。</b> SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.188)
	<b>高温のため、動作を停止しています。 エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な 場所に停車し、エンジンをかけ直してください。</b> 本機の内部温度が異常に高い。 ●内部温度が下がるまでお待ちください。

こんなメッセージが出たときは	
	内容
か	この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。 再生できない形式の静止画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。 この曲は再生できません。 再生できない形式の音楽データを再生した。 ●ファイルを確認してください。 このSDカードは書き込み禁止です。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.188)
さ	再生可能なファイルがありません。 異常のある動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。 再生できるファイルがない。 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。 再生可能なディスクを入れてください。 ディスクが汚れている。裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.92、185) ●ディスクを確認してください。 車速信号が検出できません 車速信号コードの接続をご確認ください 車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。(取付説明書) それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 受信できません(OO20) 地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。 受信できません(E202) 地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。 受信できません(E203) 地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。 情報を受信していません。 VICS情報がありません。 ●FM VICS チューナーの周波数設定を確認してください。 走行中はスクロールできません。 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。 パーキングブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。
た	●地図カードを挿入してください。 ●地図カードがありません。 地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 地図データ異常により正常に起動できませんでした。 地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。

こんなメッセージが出たときは	
	内容
た	電源を入れ直してください。 アンプに異常が発生した。 ●いったんエンジンを止めて、もう一度エンジンをかけてください。
は	配線の不良または機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。 正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。 本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取り外してください。 本機は12 V車専用です 24 V車には使用できません。 事故・故障の原因となりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取り外してください。
ら	ルート探索ができません。 極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ●目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探してください。 録音できませんでした。 SDカードの状態を確認してください。 SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ●SDメモリーカードを本機に挿入してください。 録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。 SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを消去してください。
い	iPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください。 ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。 接続している機器に異常がないことを確認してください。 ●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
記号	⊗ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

## 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

## ■万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。