

# メニュー画面の操作

## ツートップメニューに表示させる項目を変更する

### オーディオメニューの並びを変更する

- オーディオメニュー(P.22)から **背景** を選ぶ
- カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ  
例:  
「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップメニューに表示するには  
① **TV** を選ぶ  
② **FM/AM** を選ぶ



- **AUDIO初期化**  
オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**  
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 選んだ項目が入れ換わります。



オーディオショートカットとしてツートップメニューに表示されます。

### 目的地メニューの並びを変更する

- 目的地メニュー(P.23)から **背景** を選ぶ
- カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ  
例:  
「名称」のかわりに「履歴」をツートップメニューに表示するには  
① **名称** を選ぶ  
② **履歴** を選ぶ



- **目的地初期化**  
目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**  
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 選んだ項目が入れ換わります。



目的地ショートカットとしてツートップメニューに表示されます。

## メニューの背景色を変更する

- カスタマイズ画面(P.24)から **背景** を選ぶ  

- 背景色を選ぶ  


**RX02** **RX02W**

- 選んだ背景色に設定されます。  
[お買い上げ時の設定: ボタンLED連動]
- **ボタンLED連動** を選ぶと、ボタンLED色に連動して背景色が変わります。(ボタンLED色の変更→右記)

**RS02** **RS02W**

- 選んだ背景色に設定されます。  
[お買い上げ時の設定: 白]

# ボタンLED色を変更する

**RX02** **RX02W**

- 情報・設定メニュー(P.23)から **システム設定** を選ぶ
- システム設定画面から **ボタンLED色** を選ぶ
- ボタンLED色を選ぶ  


- 選んだボタンLED色に設定されます。
- メニューの背景色が **ボタンLED連動** に設定されている場合は、背景色もボタンLED色と同じ設定になります。

## オリジナルのボタンLED色を作成するには(カスタマイズ)

- 上記手順3で、**CUSTOM** を選ぶ
- 色を調整する



- R(赤)/G(緑)/B(青)の掛け合わせで色を調整します。

### 調整のしかた

- R/G/B**のいずれかを選ぶ
- 10/-1/+1/+10** で調整する

### お知らせ

- ボタンLED色をカスタマイズした場合、メニューの背景色が **ボタンLED連動** に設定されていても、メニュー背景色は変更されません。

はじめに

メニュー画面の操作 / ボタンLED色を変更する