

ランチャーメニューで操作する

現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶと、ランチャーメニューが表示されます。



- ランチャーメニューによく使う機能を登録しておく、ランチャーメニューから直接その機能を呼び出すことができます。
- ランチャーメニューの項目は、変更できます。(右記)
- カメラ付きリアモニター(CA-RMC900D)を本機に接続し、オプションカメラ機能を「ON」に設定すると、ランチャーメニューのタッチキーに「オプションカメラ」の項目が表示されます。(オプションカメラ→P.157)



ランチャーメニューの項目を変更する

1 ランチャーメニューから

設定を選ぶ



2 LAUNCHERメニュー配置から

項目を変更したいタッチキーを選ぶ



- TUNE**は変更できません。
- 解除**: 選んだ項目を解除
- 全解除**: すべての項目を解除

3 メニュー候補 (P.39) から

変更する項目を選ぶ



- 複数の項目を変更する場合は、手順**2**～**3**を繰り返してください。

お買い上げ時の設定に戻すには

初期化を選ぶ

ランチャーメニュー機能一覧

[太字: お買い上げ時の設定]

変更できる項目	
項目	機能
自宅	●未登録: 自宅を登録する (P.20) ●登録済: 自宅へ帰る (P.55)
お気に入り地点	●未登録: お気に入り地点を登録する (P.71) ●登録済: お気に入り地点を目的地にしてルート探索する (P.71)
登録地	登録地から行き先を探索する (P.55)
周辺施設	周辺施設検索をする (P.53)
地点を登録	現在地を登録地として登録する (P.70)
登録・履歴消去	登録地・目的地履歴・走行軌跡・登録ルートを削除する
右画面表示	右画面に表示する項目を設定する (P.45)
再探索	再探索を開始する (P.69)
案内スタート/ストップ	ルート案内を開始/中止する (P.51)
ルート編集	ルート編集画面を表示する (P.60)
ルートの全表示	全ルート画面を表示する (P.58)
ナビ案内音量	ナビ案内音量を設定する (P.17)
渋滞地点	渋滞している地点を表示する
渋滞データバンク探索	渋滞データバンク探索画面を表示する (P.63)
VICS文字情報	VICS文字情報を表示する (P.76)
VICS図形情報	VICS図形情報を表示する (P.76)
ETC2.0受信情報	ETC2.0受信情報を表示する (P.76)
ETC情報	ETC情報画面を表示する (P.159)
走行軌跡	走行軌跡の設定をする (P.46)
ランドマーク表示/消去	ランドマークを表示/消去する (P.47)
ランドマーク	ランドマークの設定画面を表示する (P.47)
道路切換	自転車位置を別の道路に切り換える (P.69)
FID ON/OFF	別売のフロントインフォディスプレイのON/OFFを切り換える (P.164)
FID入力切換	フロントインフォディスプレイの入力を切り換える (P.164)
リダイヤル	リダイヤルする (P.139)
携帯電話登録一覧	ハンズフリーの登録機器一覧を表示する (P.134)
ユーザー切換	ユーザー1/2を切り換える (P.21)
消音	オーディオの音声をミュートする (P.17)
画面OFF	画面を一時的に消す (P.18)
音声認識	音声認識を起動する (P.148)
ドライブレコーダー-動画録画	ドライブレコーダーで動画の録画を開始する/終了する (P.162)
ドライブレコーダー-静止画撮影	ドライブレコーダーで静止画を撮影する (P.162)

変更できない項目

項目	機能
TUNE	ストラダチューンを行う (P.40)