

ディスクを再生する

- [CD] に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.92

MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO] を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて→P.92、191
- 再生順序やタイトル表示・データ作成時の留意点について→P.195

ディスク再生画面 (MP3/WMA)



オーディオチューン
(P.124～127)

リストから選曲する

- 1 [メニュー] を選ぶ
- 2 リストから曲を選ぶ
● 選んだ曲を再生します。

曲の情報を表示する

- [曲] を選ぶ
● 曲の情報が表示されます。

フォルダを選ぶ

- **フォルダ** / **フォルダ** を選ぶ
● 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

早送り・早戻し

- [早送り] [早戻し] を押し続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- [頭出し] を押す

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

再生モード切換 (リピート/ランダム/スキャン)

- 1 **再生モード** を選ぶ
 - 2 再生を切り換える
 - 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生 (リピート)**
- **リピート** を選ぶ
● 再生中の曲を繰り返し再生します。
 - 選ぶごとに下記のように切り換わります。
リピートトラック→リピートフォルダ
↑ 通常再生 ↓
- 順不同に再生 (ランダム)**
- **ランダム** を選ぶ
● 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 曲を探す (スキャン)**
- **スキャン** を選ぶ
● 再生中のリストの中の全曲を約 10秒ずつ再生します。

BLUETOOTH Audioを再生する

- [BLUETOOTH Audio] に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.132)

BLUETOOTH Audio再生画面



オーディオチューン
(P.124～127)

リストから選曲する

- 1 [メニュー] を選ぶ
- 2 リストから曲を選ぶ
● 選んだ曲を再生します。
- [曲] を選ぶと、BLUETOOTH Audio再生画面が表示されます。

早送り・早戻し

- [早送り] [早戻し] を押し続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

- [頭出し] を押す

お知らせ

- 接続機器によっては、音声出力や画面表示に時間がかかる場合があります。
- 接続機器によっては、音楽プレーヤーを起動する必要があります。また、音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない場合があります。
- 接続機器によっては、画面表示が更新されない場合があります。
- 接続機器によっては、タイトル、Artist、Albumが表示されない場合があります。
- 接続機器や使用する音楽プレーヤーによっては、ナビゲーションから操作できません。その場合は、接続機器で操作してください。
- 接続機器で動画再生中の音声をBLUETOOTH Audioとしてナビゲーションから出力する場合、接続機器側の映像よりも音声が遅れて出力される場合があります。
- 接続するスマートフォンで複数のアプリを起動している場合、ナビゲーションから操作できなかつたり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前に全てのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器やナビゲーションとの接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要があります。例：iPhoneにて、ケーブル接続している場合
- タイトル、Artist、Albumの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

選曲モードから選曲する

- 1 **選曲モード** を選ぶ
- 2 選曲方法を選ぶ
● 「曲」を選んだ場合→手順4
- 3 リストからフォルダを選ぶ
- 4 リストから曲を選ぶ
● 選んだ曲を再生します。
● **再生中画面**: BLUETOOTH Audio再生画面に戻る

再生モード切換 (リピート/ランダム)

- 1 **再生モード** を選ぶ
 - 2 再生モードを切り換える
● 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生 (リピート)**
- **リピート** を選ぶ
● 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 順不同に再生 (ランダム)**
- **ランダム** を選ぶ
● 再生中のリストの中から順不同に再生します。

一時停止

- **再生中に一時停止** を選ぶ
● [一時停止] を選ぶと、再生を開始します。