

ドライブレコーダーと接続して使う

別売のドライブレコーダー(CA-DR01D)を本機と接続して、運転の状況を記録できます。録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

ドライブレコーダーの設定をする

1 情報メニュー(P.23)から**ドライブレコーダー**を選ぶ

2 ドライブレコーダー画面から**設定**を選ぶ



3 各項目を設定する [太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作
画質	「 高画質 」: 高画質で録画する 「 標準 」: 標準画質で録画する
音声録音	「 する 」: 録画中、音声を録音する 「 しない 」: 録画中、音声を録音しない
手動録画の自動停止	「 1分 」: 手動録画開始後、1分で自動停止する 「 3分 」: 手動録画開始後、3分で自動停止する 「 自動停止しない 」: 手動録画時に自動停止しない
手動録画タッチキー	「 動画 」: 地図画面に手動録画(動画)のタッチキーを表示する 「 静止画 」: 地図画面に手動録画(静止画)のタッチキーを表示する 「 表示しない 」: 地図画面に手動録画のタッチキーを表示しない
動画情報表示	記録ファイル再生中に動画情報を表示する/しないを設定する
急加速・急減速	「 する 」: 急加速・急減速した場面で動画情報を表示する 「 しない 」: 急加速・急減速した場面で動画情報を表示しない
事故多発地点	「 する 」: 事故多発地点で動画情報を表示する 「 しない 」: 事故多発地点で動画情報を表示しない
合流地点	「 する 」: 合流地点で動画情報を表示する 「 しない 」: 合流地点で動画情報を表示しない
急カーブ	「 する 」: 急カーブで動画情報を表示する 「 しない 」: 急カーブで動画情報を表示しない
急加速・急減速の感度	「 + 」/「 - 」で、急加速・急減速の測定感度を調整する 調整範囲: 1~3~5
急加速・急減速の感知音	「 する 」: 急加速・急減速を記録すると、ブザーを鳴らす 「 しない 」: 急加速・急減速を記録しても、ブザーを鳴らさない
起動音	「 する 」: ドライブレコーダーの電源が入ると、ブザーを鳴らす 「 しない 」: ドライブレコーダーの電源が入っても、ブザーを鳴らさない
取付調整	「 調整する 」: 自動的にドライブレコーダーの加速度センサーを最適化する ● ドライブレコーダー取り付け後、必ず行ってください。
SDカードの初期化	「 初期化する 」: ドライブレコーダーで使用しているmicroSDHCメモリーカードを初期化し、おおよその寿命などの管理ができる状態にする ● 初めてmicroSDHCメモリーカードを使用するときや、microSDHCメモリーカードを交換したときなどに行ってください。 ● SDカードの初期化をすると、microSDHC内のすべてのファイルが削除されます。
設定初期化	「 初期化する 」: ドライブレコーダーの設定をお買い上げ時の状態に戻す ● 録画・撮影された記録ファイルは削除されません。

ドライブレコーダーのカメラの角度を調整する

1 ドライブレコーダー画面(P.160)から、**カメラモニター**を選ぶ

- ドライブレコーダーのカメラの映像が表示されます。

2 カメラの映像を見ながら、**角度を調整する**



- 調整のしかたは、ドライブレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

3 調整が完了したら、**戻る**を選ぶ

- ドライブレコーダー画面に戻ります。

4 **設定**を選ぶ

5 「**取付調整**」と「**SDカードの初期化**」を行う(P.160)

常時録画

ドライブレコーダーの電源が入ると、自動的に録画を開始し、1分ごとに記録ファイルをmicroSDHCメモリーカードへ保存します。microSDHCメモリーカードの容量がなくなると、自動的に古い記録ファイルから順に自動削除して繰り返し保存し続けます。

お知らせ

- 手動録画した記録ファイル、保存フォルダに移動した記録ファイルは、自動削除されません。
- 常時録画で記録された、急加速・急減速情報のあるファイルは、通常は自動削除されません。
ただし、microSDHCメモリーカードの空き容量がない状態で、新たに急加速・急減速情報のある映像を記録した場合は、古い急加速・急減速情報のある記録ファイルが自動削除される場合があります。

手動で静止画を撮影する

準備

- 「手動録画タッチキー」を「静止画」に設定してください。(P.160)

地図画面で**カメラ**をタッチする



- タッチした瞬間の静止画が撮影されます。

お知らせ

- ランチャーメニューから静止画撮影することもできます。(P.38)