

ドライブレコーダーと接続して使う(続き)

手で動画を録画する

準備

- 「手動録画タッチキー」を「動画」に設定してください。(P.160)

地図画面で
をタッチする



●動画の録画を開始します。

「手動録画の自動停止」が「1分」/「3分」に設定されている場合は、設定された時間になると自動的に録画を停止します。

「手動録画の自動停止」が「自動停止しない」に設定されている場合は、手動で停止させるまで録画を続けます。

手で録画を終了させるには

録画中に、地図画面で
を再度タッチする



●動画の録画を停止します。

お知らせ

- ランチャーメニューから動画録画開始/停止することもできます。(P.38)

保存したファイルを再生する

1 ドライブレコーダー画面(P.160)から
再生を選ぶ

2 ドライブレコーダー再生リストから
ファイルを選び、再生を選ぶ

全表示: 自動録画・手動録画の両方のデータを表示
手動録画: 手動録画のデータのみ表示

「保存フォルダ」の
ファイルリストに切換

動画/静止画を切り換える



ファイル名
(記録日時)

↑ ↓ : ページごとに切換
+1時間 -1時間: 1時間ごとに切換

記録された動画情報をマークで表示

- 📷: 手動録画された
- ⚡: 急加速・急減速情報がある
- 🚗: 事故多発地点情報がある
- 📍: 合流地点情報がある
- 🏎️: 急カーブ情報がある

選んだファイルの再生を開始します。



再生画面の操作

動画ファイル

速度メーター

録画地点のおおよその速度をグラフ表示

録画日時/位置情報/動画情報

録画した地点

リストに戻る



再生中のファイルを
削除する

再生/一時停止

前/次のファイルに切換

加速・減速メーター

録画地点の加速・減速(加速度)を、
6段階の色の広がり度でグラフ表示
(加速度が強いほど色が広がる)

静止画ファイル

撮影日時/位置情報

撮影した地点

リストに戻る



再生中のファイルを
削除する

撮影した地点
を登録する

前/次のファイルに切換

撮影した地点を目的地に設定する

ファイルを保存フォルダへ移動する

自動削除されたくない記録ファイルを保存フォルダへ移動させます。
保存フォルダに保存されたファイルは、
自動削除されなくなります。

※ドライブレコーダーの処理状況により、
保存フォルダへの移動や削除が極端に遅
くなる場合があります。移動や削除が完了
するまでお待ちください。

1 ドライブレコーダー再生リスト(P.162)
から、移動させたいファイルを選び、
保存を選ぶ



2 はいを選ぶ

3 OKを選ぶ

- 選んだファイルが保存フォルダへ移動
します。

フォルダ内のファイルを全て削除する

1 ドライブレコーダー再生リスト(P.162)
から、削除したいフォルダのリスト
を表示させ、全削除を選ぶ



2 はいを選ぶ

- 選んだフォルダ内の全ファイルが削除
されます。