

利用に応じた設定に変える

[太字: お買い上げ時の設定]

案内の設定をする

- 1 情報・設定メニュー(P.23)から**ナビ設定**を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から**案内**を選ぶ
- 3 各項目を設定する

| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| ルートの全表示 (P.58) | 「 する 」: ルート探索後、全ルート図を表示する 「 しない 」: ルート探索後、全ルート図を表示しない |
| 交差点情報の表示 (P.36、37) | 「 常時 」: 常に交差点情報を表示する 「 案内中 」: ルート案内中のみ交差点情報を表示する 「 しない 」: 交差点情報を表示しない |
| ETCレーンの表示 (P.33) | 「 する 」: ETCレーン案内を表示する 「 しない 」: ETCレーン案内を表示しない |
| JCTビューの表示 (P.33) | 「 する 」: ジャンクションビューを表示する 「 しない 」: ジャンクションビューを表示しない |
| ルート情報の表示 (P.31) | 「 する 」: ルート案内中、専用レーン案内とハイウェイマップを表示する 「 しない 」: ルート情報を表示しない |
| ハイウェイモードの表示 (P.31) ● ルート情報の表示が「 しない 」の場合のみ設定できます。 | 「 する 」: ハイウェイマップを表示する 「 しない 」: ハイウェイマップを表示しない |
| 交差点拡大図の表示 (P.32) | 「 する 」: 交差点拡大図を表示する 「 しない 」: 交差点拡大図を表示しない |
| リアル3D表示 (P.32) | 「 する 」: 複雑な交差点などを、リアルな3D図で表示する 「 しない 」: リアル3D表示しない |
| 方面看板の表示 (P.31) | 「 常時 」: 常に方面看板を表示する 「 案内中 」: ルート案内中のみ方面看板を表示する 「 しない 」: 方面看板を表示しない |
| Audio画面中の案内割込み | 「 する 」: オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内する 「 しない 」: オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内しない |
| デュアルウィンドウ中の案内割込み | 「 する 」: 右画面にAudioの映像を表示させた地図(デュアルウィンドウ)に割り込んでルート案内する 「 しない 」: デュアルウィンドウ中に割り込んでルート案内しない |
| EWS(緊急情報)の割込み (P.85) | 「 する 」: TVのEWS(緊急情報)を受信したら、割り込み表示する 「 しない 」: EWS(緊急情報)の割り込み表示をしない |
| 案内出力スピーカー ● 本機の案内音声を出力するスピーカーを設定します。 | 「 左前 」: 左のフロントスピーカーから出力する 「 右前 」: 右のフロントスピーカーから出力する |
| 専用レーン案内 (P.66) | 「 する 」: ルート案内中に右左折専用レーンがある場合、案内する 「 しない 」: 専用レーン案内しない |
| 高速走行時の音量切替 | 「 する 」: 高速走行時に、音量を自動的に上げる 「 しない 」: 高速走行時も、音量を上げない |
| VICS案内 (P.67) | 「 する 」: 渋滞/規制情報がある場合に音声案内する 「 しない 」: 渋滞/規制情報の音声案内をしない |
| 休憩メッセージ案内 (P.69) | 「 する 」: ルート案内中に長時間経過すると、休憩を促す音声案内を行う 「 しない 」: 休憩メッセージ案内しない |
| トンネル出入口案内 (P.66) | 「 する 」: トンネルに入ると音声で案内する 「 しない 」: トンネル出入口案内しない |

[太字: お買い上げ時の設定]

渋滞情報(VICS)の設定をする

- 1 情報・設定メニュー(P.23)から**ナビ設定**を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から**渋滞情報**を選ぶ
- 3 各項目を設定する

| 項目 | 設定内容 |
|--------------|--|
| ビーコン受信音 | 「 する 」: 情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 しない 」: 情報を受信しても、受信音を鳴らさない |
| ビーコン割込み | 「 する 」: 情報を受信すると、自動的に表示される 「 しない 」: 情報は自動的に表示されない |
| 渋滞情報保存時間設定 | 渋滞情報を保存する時間を設定する 調整範囲: 15分/30分/1時間/2時間 |
| ETC2.0受信音 | 「 する 」: 一般情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 しない 」: 一般情報を受信しても、受信音を鳴らさない |
| ETC2.0割込み | 「 する 」: 一般情報を受信すると、自動的に表示される 「 しない 」: 一般情報は自動的に表示されない |
| ETC2.0自動音声再生 | 「 する 」: 情報を受信すると、自動的に音声案内される 「 しない 」: 情報は自動的に音声案内されない |
| ETC2.0アップリンク | 「 する 」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに自動的に送信する 「 しない 」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに送信しない |

ETCの設定をする

- 1 情報・設定メニュー(P.23)から**ナビ設定**を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から**ETC**を選ぶ
- 3 各項目を設定する

| 項目 | 設定内容 |
|-----------------|---|
| ETC音声ガイド | 「 する 」: 利用料金などを、本機から音声で案内する 「 しない 」: ETC音声ガイドしない |
| カード入れ忘れ案内*1 | 「 する 」: 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されていない場合、本機から音声で案内される 「 しない 」: カード入れ忘れ案内しない |
| カード抜き忘れ案内*1 | 「 する 」: 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出されずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される 「 しない 」: カード抜き忘れ案内しない |
| カード有効期限切れ案内*1*2 | 「 する 」: ETCカードの有効期限が切れている場合、本機の電源がONになったときに本機から音声で案内される 「 しない 」: カード有効期限切れ案内しない |

*1 ETC音声ガイドを「**しない**」に設定しても案内されます。

*2 ETCカードの有効期限を確認するための補助手段です。

ETCを使用する前は、必ずETCカードに記載されている有効期限を確認してください。