

利用に応じた設定に変える

[太字: お買い上げ時の設定]

システムの設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.23) から **システム設定** を選ぶ
- 2 各項目を設定する

項目	設定内容	
BLUETOOTH	設定のしかた→P.132～136	
セキュリティ	セキュリティ設定 (P.27)	「する」: セキュリティ設定をする 「しない」: セキュリティ設定をしない
	盗難多発地点音声案内 (P.15)	「する」: 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」: 盗難多発地点を音声で案内しない
	盗難多発地点表示案内 (P.34)	「する」: 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 盗難多発地点を表示で案内しない
	市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.34)	「する」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
	iPod抜き忘れ案内 (P.15)	「する」: iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」: iPodの抜き忘れ案内をしない
ユーザーカスタマイズ	設定のしかた→P.21	
画質調整	設定のしかた→P.128	
キー操作音	「する」: キー操作音を鳴らす 「しない」: キー操作音を鳴らさない	
ステアリングスイッチ	設定のしかた→P.26	
ボタンLED色	設定のしかた→P.25	
	RX02 RX02W	
その他設定	車種設定	設定のしかた→P.20
	車両メンテナンス	設定のしかた→P.153
	カメラ設定	設定のしかた→P.157、166
	バージョンアップ	設定のしかた→P.156
	フロントインフォディスプレイ	設定のしかた→P.164
	車速パルス検出レベル	「標準」: 通常は「標準」に設定する 「低レベル」: 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定する (お買い上げの販売店にご相談ください)
	初期化	設定のしかた→P.173

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 情報・設定メニュー (P.23) から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ
- 3 **初期化** を選ぶ

4 初期化する項目を選ぶ

項目	内容
SDカードの初期化	SDメモリーカード*1を初期化する ● 録音した音楽データも削除されます。 * 1 NTFSファイルシステムは初期化できません。
登録データの初期化	登録・設定した内容 (登録地・登録ルートなど) を初期化する
ルート学習結果の初期化	本機のルート学習機能を初期化する
入力履歴の初期化	名称検索で入力した履歴を削除する
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
出荷状態に戻す	個人情報に関する設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。

5 はいを選ぶ

6 はいを選ぶ

- 選んだ項目が初期化されます。
- 初期化 (削除) した項目は、もとに戻せません。誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。

7 初期化が完了したら、車のエンジンを切り (ACC OFF)、約 10 秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

- 本機が再起動します。

お願い

- 初期化中は他の操作 (オーディオを切り換えるなど) をしないでください。故障の原因となります。

お知らせ

- 録音データの初期化は P.115、Gracenote データベースの初期化は P.127 をご覧ください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報 (登録地の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず削除してください。
- 他人への譲渡または処分などの場合は、センサー学習値初期化をしてください。 (P.18)
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
 - ・ CD 再生モード
 - ・ FM/AM
 - ・ 交通情報
 - ・ オーディオチューン (車速連動音量以外)
 - ・ 音量調整
 - ・ 映像調整
 - ・ 画質調整