

BLUETOOTH		ページ
内容		
スマートフォン連携	「Drive P@ss」のデータを本機で取得できない	
	● BLUETOOTH 接続状態を確認してください。 ● Drive P@ss 接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。	134
	「Drive P@ss」を終了しても BLUETOOTH 接続が解除されない	
	● 手で BLUETOOTH 接続を解除してください。	135
	「Drive P@ss」の接続が完了しない	
	● 接続をいったん中止し、再度接続しなおしてください。	134
	「Drive P@ss」の切断が完了しない	
	● スマートフォンを操作して切断してください。	—
	「Drive P@ss」が正しく動作しない	
	「Drive P@ss」がダウンロードされていない。 ● 「Drive P@ss」の利用には、スマートフォンへ「Drive P@ss」のダウンロードが必要です。	142
ハンズフリー通話	スマートフォンが本機に Drive P@ss 接続されていない。 ● 本機の Drive P@ss 接続の状態を確認してください。	134
	スマートフォンが本機に正しく接続されていない。 ● ケーブルの接続を確認してください。	145 取付説明書
	「Drive P@ss」が起動されていない	
	● スマートフォンの「Drive P@ss」が起動されていることを確認してください。	—
	オーディオの HDMI の画面を表示させている。 ● オーディオの HDMI の画面では、「Drive P@ss」の操作はできません。本機で「Drive P@ss」を起動させてください。	146
	本機に機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない	
	通話が携帯電話に切り換わっている。 ● ハンズフリー切替 を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	138
	携帯電話のサービス圏外で使用している。 ● サービス圏内で使用してください。	—
	BLUETOOTH による接続がされていない。 ● 再度接続してください。	135
	携帯電話がマナーモードになっている。 ● 機種によっては、マナーモードに設定していると本機から着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。	—
発着信時に相手の名前が表示されない		
携帯電話の電話帳が本機に登録されていない。 ● 電話帳を本機に登録してください。	140	
ハンズフリー通話中、エコーやハウリングが起こる		
受話音量が大きすぎる。 ● 音量を下げてください。	17, 138	
通話中、相手の音声聞き取りにくい		
自分と相手が同時に発声した。 ● 交互に話してください。	—	
受話音量が小さい。 ● 音量を上げてください。	17, 138	

BLUETOOTH		ページ
内容		
ハンズフリー通話	着信履歴から発信できない	
	番号非通知の相手にかけようとした。 ● 番号非通知の相手には発信できません。	—
	国際電話を受けた。 ● 携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
	携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ● 携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—
	● 通話音量が大きすぎる/小さすぎる ● 通話しづらい	
	マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ● 適切な距離でお話してください。	—
	エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ● エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—
	● 携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ● 本機と接続中、携帯電話で通話できない	
	機種によっては、BLUETOOTH により接続されると自動的にハンズフリー通話し かできなくなる場合があります。 ● 携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機との BLUETOOTH 接続 を解除してください。	—
	走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された	
携帯電話の電波が弱い。 ● 電波の状態が良い場所でご使用ください。	—	
電話帳転送ができない		
携帯電話が OPP(Object Push Profile) または PBAP (Phone Book Access Profile) に対応していない。 ● OPP または PBAP に対応していないと、電話帳転送できません。 (機種によっては、OPPI に対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—	
BLUETOOTH Audio 画面から操作できない(再生はできる)		
BLUETOOTH Audio 機器が AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) に対応していない。 ● BLUETOOTH Audio 機器が AVRCP に対応していない場合は本機から操作で きません。BLUETOOTH 対応機器で操作してください。	—	
機種によっては、AVRCP に対応していても一部の操作ができない場合があります。 ● BLUETOOTH 対応機器で操作してください。	—	
音量が小さい		
● BLUETOOTH 機器の音量を調整してください。	—	
音質が悪い(音がゆがむ、音が途切れる、ノイズが発生する)		
BLUETOOTH Audio 機器から本機までの距離が離れすぎている。 ● BLUETOOTH Audio 機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio 機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTH アンテナが本体に向くように)	199	
「電話1」「電話2」「Drive P@ss」に設定された携帯電話/スマートフォンのうち、 本機と接続されていないものがある。 (例: 電源が OFF になっている、車内に持ち込まれていない) ● 対象機器のハンズフリー、および Drive P@ss の接続設定を解除してください。	134	