

BLUETOOTH	
内容	ページ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● その他の問題がある</li> <li>● P.182～185の処置をしても問題が解決しない</li> </ul>	
<b>その他</b> いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—
いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	132, 133
<b>それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	—

音声認識	
内容	ページ
<b>音声認識を利用できない</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● スマートフォンにDrive P@ssをインストールして、本機と接続してください。</li> <li>● スマートフォンをWi-Fiで接続している場合は、携帯電話回線に切り換えてください。</li> <li>● スマートフォンの省電力機能はOFFにしてください。</li> <li>● Drive P@ss以外のアプリを起動している場合は、終了してください。</li> <li>● スマートフォンにDrive P@ss画面が表示されているか確認してください。</li> </ul>	132, 134 — — —
<b>サーバーへの接続が失敗する</b>	
スマートフォンの電波状況によりサーバーに接続できなくなることがあります。	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 場所を移動して、電波状況の良好な場所でお使いください。</li> <li>● しばらくしてから接続を行ってください。</li> </ul>	— —
<b>動作</b> ● Wi-Fi機器を利用して接続する場合、音声が届かなくなったり、通信が切断される場合があります。	—
<b>誤認識が多い</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車の窓を閉め、同乗者に会話を控えてもらい、適正な音量ではっきり発声してください。</li> <li>● マイクは発声する人の口元に向けて20 cm～40 cm離してください。</li> <li>● 効果音が鳴ってから、続けて発声してください。</li> </ul>	149 取付説明書 —
<b>音声認識に失敗する</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 声小さすぎると認識されません。適正な音量ではっきり発声してください。</li> <li>● マイクの接続を確認してください。</li> </ul>	149 取付説明書
<b>音声が出力されない</b>	
本機またはスマートフォンの音量が小さい。 ● 本機とスマートフォンの音量を確認してください。	17

こんなメッセージが出たときは	
内容	
<b>か</b> 高温のため、動作を停止しています。 エアコンをかけ車内の温度を下げた後安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。	
本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまでお待ちください。 この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。	
再生できない形式の静止画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。	
この曲は再生できません。 再生できない形式の音楽データを再生した。 ● ファイルを確認してください。	
このSDカードは書き込み禁止です。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。	
<b>さ</b> 再生可能なファイルがありません。	
異常のある動画を再生した。 ● ファイルを確認してください。	
再生できるファイルがない。 ● 再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。	
再生可能なディスクを入れてください。	
ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.92, 191) ● ディスクを確認してください。	
<b>車速信号が検出できません 車速信号コードの接続をご確認ください</b> <b>車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。</b> (取付説明書) <b>それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	
<b>受信できません(0020)</b> 地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。	
<b>受信できません(E202)</b> 地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。	
<b>受信できません(E203)</b> 地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。	
<b>情報を受信していません。</b> VICS情報がない。 ● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。	
<b>走行中はスクロールできません。</b> 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ● 安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。	
パーキングブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ● サイドブレーキコードの接続を確認してください。	