

こんなメッセージが出たときは			
	内容		
た	● 地図カードを挿入してください。 ● 地図カードがありません。 地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 <b>地図データ異常により正常に起動できませんでした。</b> 地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ● <b>お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。</b> 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機種でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。 <b>電源を入れ直してください。</b> アンプに異常が発生した。 ● <b>いったんエンジンを止めて、もう一度エンジンをかけてください。</b>		
	は	<b>配線の不良または機器の故障の可能性があります。</b> <b>お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。</b> 正しく配線されていない。 ● <b>配線を確認してください。</b> 本機が故障している。 ● <b>お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</b> DC24 V車に取り付けている。 ● <b>ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取り外してください。</b> 本機は12 V車専用です 24 V車には使用できません。 <b>事故・故障の原因となります。使用を中止し、本機を取り外してください。</b> DC24 V車に取り付けている。 ● <b>ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取り外してください。</b>	
		ら	<b>ルート探索ができません。</b> 極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ● <b>目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探索してください。</b> <b>録音できませんでした。</b> <b>SDカードの状態を確認してください。</b> SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ● <b>SDメモリーカードを本機に挿入してください。</b> <b>録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。</b> SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ● <b>不要な音楽データを削除してください。</b>
			I
S			
記号	⊗ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。		

## 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

**■ 万一、故障や異常が起こったら**  
車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。  
● 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。