

# ディスクについて

## CD-R/RWディスクについて

- 使用したライティングソフトやドライブ、またその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク(CD-Extra、CD-DAとMP3/WMAが混在したディスクなど)は、正常に再生できない場合があります。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- MP3/WMAファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。CD-RWは挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rより時間がかかります。
- ディスクの特性により読み取れない場合があります。

## ディスクに記載されているマークについて

### ■ リージョンコード/リージョン番号

- 発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
- 製作者の意図により特定の地域・国で再生不可と認定されているディスクは、再生できない場合があります。

● 本機のBDビデオのリージョンコードは、「A」です。 **RX02** **RX02W**  
「A」(Aを含むもの)が表示されている、ディスクが再生できます。



● 本機のDVDビデオのリージョン番号は、「2」です。  
「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



### ■ 字幕言語数



### ■ 音声言語数



### ■ アンクル数



### ■ 画面サイズ(横:縦の比)\*1

#### 4:3の標準サイズ




#### レターボックス




#### 16:9のワイドサイズ

モニター画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。



モニター画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。



\*1 モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

## 再生できないディスク

- 8 cmディスク\*2
- NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
- ファイナライズされていないDVD-R/RW
- BD-ROM
- DVD-ROM
- DVDオーディオ
- DVD-RAM
- CD-ROM
- フォトCD
- CDV
- SVCD
- VSD
- CVD
- HD DVD-Video
- HD DVD-R
- HD DVD-RAM など
- BD-RE Ver.1.0
- DVD+R
- クローズセッションされていないCD-R/RW
- CD-G
- ビデオCD
- SACD
- CD-EXTRA\*3
- DivX Videoディスク
- DualDisc\*4
- HD DVD-RW
- HD DVD-ROM

**RS02** **RS02W**

- AVC REC方式で録画されたDVD
- Blu-ray Disc
- BD-R
- AVCHD方式で撮影したDVD
- BD-RE

\*2 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。

\*3 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。

\*4 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

## ディスクの取り扱い

### ■ 持ちかた

記録面に触れないように持つ



### ■ ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭く



内側から外側へ拭く

- 回転する方向に拭かないでください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しないでください。

## 長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。


## 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光の当たるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

## 下記のようなディスクは使用しないでください

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因となります。

### ラベルなどを貼り付けたディスク



### 破損・変形したディスク



### 透明なディスク



### 円形以外の特殊な形状のディスク



# お手入れ

## 本体・液晶画面のお手入れ

- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

## ピックアップレンズについて

- 長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚れてしまいます。
- ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
  - それでもよくならない場合は、レンズの交換修理が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。保証期間後の修理は、有償です。

### 汚れを防ぐために

ディスクを使用する前など、ときどきディスクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。

- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

### お願い

- 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因となりますので、使用しないでください。