

安全上のご注意 6

はじめに P.10

使用上のお願い..... 10
各部のなまえとはたらき 12
タッチパネルの操作について 14
基本操作・準備(確認・調整)..... 15
取り付け・配線の確認 19
初期設定をする..... 21
ステアリングスイッチの設定をする 23
メニュー画面の操作 24
ボタンLED色を変更する 28
セキュリティの設定をする 29

ナビゲーション P.30

地図の紹介 32
地図の見かた 36
ランチャーメニューで操作する 40
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする
(ストラダチューン) 42
地図の操作 44
行き先までのルートを作るには 52
行き先を探す 54
ルートを探索する 59
全ルート図から設定・確認する 60
ルートを編集する 62
ルートを保存する 64
渋滞データバンク探索をする 65
ルート探索について 66
ルート案内中に 68
地点を登録する(登録地) 72
VICS情報を見る 76

オーディオ P.82

オーディオの基本操作 84
テレビを見る 86
ラジオを聞く 93
交通情報を聞く 93
ディスクを再生する 94
BLUETOOTH Audioを再生する 105
SDメモリーカードに音楽CDを録音する... 106
本機で録音した音楽データを再生する... 108
本機で録音した音楽データを編集する... 109
SDメモリーカード・
USBメモリーを再生する 117
iPodを再生する 121
音質・音場を調整する
(オーディオチューン) 124
映像を調整する 130
現在地画面にオーディオ映像を表示する... 131

BLUETOOTH® P.132

BLUETOOTH対応機器を
本機に登録する 134
BLUETOOTH対応機器を
手で本機と接続する 136
BLUETOOTH対応機器の
詳細情報を見る 138
本機の本体情報を見る 139
ハンズフリーで通話する 140
Drive P@ssを利用する
(スマートフォン連携) 144
おでかけナビサポート ここいこ♪
(スマートフォン連携) 150
スマートフォンをリモコンとして使う
(スマートフォン連携) 151
音声認識で目的地を検索する 152

その他 P.155

■ その他の機能
ecoドライブ機能を使う 156
メンテナンス情報を設定する 157
地図更新について 158
バージョンアップする 160
■ 別売品
別売品と組み合わせて使う 160
■ 設定
利用に応じた設定に変える 172
■ 困ったとき
よくあるお問い合わせ 178
故障かな!? 179
■ 必要なとき
文字入力のしかた 192
ディスクについて 193
お手入れ 195
SDメモリーカード・
USBメモリーについて 196
データ作成時の留意点 197
BLUETOOTHについて 200
Blu-ray・DVD言語コード一覧表 201
ナビゲーションシステムとは 202
VICSについて 204
地図ソフトについて 206
市街地図の収録エリア 210
ジャンル一覧 212
さくいん 214
商標などについて 218
ソフトウェア、およびオープンソース
ソフトウェアについて 220
仕様 228
保証とアフターサービス 230