

メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する
MENUを押す
●ツートップメニューが表示されます。

●Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。
タッチキーが表示された状態でもう一度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

オーディオメニュー



- FM/AM..... P.93
- SD *2..... P.118
- iPod..... P.122
- TV..... P.86
- USB *2..... P.118
- BLUETOOTH Audio..... P.105
- MEMORY MUSIC *1..... P.108
- Blu-ray Disc/DVD/CD..... P.96～104
- HDMI *3..... P.171
- VTR *3..... P.171
- 交通情報 *3..... P.93

*1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
*2 PCなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
*3 オーディオショートカットへの登録はできません。

ツートップメニュー



- AUDIO ON(OFF) P.85
- ハンズフリー.....P.141
- Drive P@ss.....P.148
- 情報・設定..... P.25
- ルート..... P.60

お知らせ
●目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.26)

目的地メニュー



- 名称..... P.54
- 電話番号..... P.54
- 周辺施設..... P.55
- 住所..... P.56
- 登録地..... P.57
- 自宅..... P.57
- ジャンル..... P.56
- 履歴..... P.55
- マップコード*3..... P.57
- 緯度・経度*3..... P.57
- 郵便番号*3..... P.57

*3 目的地ショートカットへの登録はできません。

情報・設定メニュー



- 情報..... 右記
- ナビ設定..... P.172
- オーディオチューン..... P.124
- システム設定..... P.176
- 画面OFF..... P.18

情報メニュー



- 渋滞情報..... P.77
- 渋滞データバンク..... P.81
- システム情報: ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報: ソフトのバージョンを表示
- GPS情報..... P.16
- ETC情報..... P.163
- ecoドライブ..... P.156
- ドライブレコーダー..... P.164
- 車両信号情報..... P.19
- 拡張ユニット情報..... P.20

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

