

ボタンLED色を変更する

1 情報・設定メニュー (P.25) から
システム設定を選ぶ

2 システム設定画面から
ボタンLED色を選ぶ

3 ボタンLED色を選ぶ



- 選んだボタンLED色に設定されます。
- メニューの背景色が**ボタンLED連動**に設定されている場合は、背景色もボタンLED色と同じ設定になります。

オリジナルのボタンLED色を
作成するには (カスタマイズ)

1 左記手順3で、**CUSTOM**を選ぶ

2 色を調整する



- R (赤) / G (緑) / B (青) の掛け合わせで色を調整します。

調整のしかた

1 **R/G/B**のいずれかを選ぶ

2 **-10/-1/+1/+10**で
調整する

お知らせ

- ボタンLED色をカスタマイズした場合、メニューの背景色が**ボタンLED連動**に設定されていても、メニュー背景色は変更されません。

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメモしておいてください。

1 情報・設定メニュー (P.25) から
システム設定を選ぶ

2 システム設定画面から
セキュリティを選ぶ

3 セキュリティ画面から
セキュリティ設定するを選ぶ



4 **OK**を選ぶ

5 (初めて設定する場合のみ)

1 初期パスワード「9876」を入力し、
決定を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

6 **OK**を選ぶ

7 セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ



- 修正：1文字削除
- 文字種：数字・A～Fの大文字
- 文字数：3文字～12文字

8 **はい**を選ぶ

- セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、セキュリティコード入力画面(下記)が表示されます。
セキュリティコードを入力してください。

セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ



- ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ設定を解除してください。

1 セキュリティ画面(左記)から
セキュリティ設定しないを選ぶ

2 **OK**を選ぶ

3 セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ

- セキュリティ設定が解除されます。

セキュリティに関する案内の設定をする

セキュリティ画面(左記)から
各項目の**する/しない**を選ぶ
(P.176)

はじめに

ボタンLED色を変更する／セキュリティの設定をする