

# ディスクを再生する

## BDMV・BDAV・AVCHD・AVCRECを再生する(続き)

各種切替タッチキー (P.97)



タッチキーを消去

### 再生時間を表示する

#### タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター  
←表示なし→

### 音声を切り換える

#### 音声を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

### 主音声/副音声を切り換える

BDAV AVCREC

#### 主/副を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声が切り換わります。

### 字幕の切替/消去

BDMV AVCHD

#### 1 字幕を選ぶ

#### 2 字幕の切替

##### 字幕切替を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

##### 字幕の表示/消去

##### 字幕ON/OFFを選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去が切り換わります。

BDMV

#### スタイル切替を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイルが切り換わります。

### アングルを切り換える

BDMV BDAV AVCREC

#### アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

### タイトル/チャプターを選ぶ

#### 1 サーチを選ぶ

#### 2 番号を入力し、実行を選ぶ

- 切替：タイトル/チャプターを切り換える
- 修正：1文字消去

### 副映像を切り換える BDMV

#### 1 副映像を選ぶ

#### 2 副映像を切り換える

##### 映像切替を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像が切り換わります。

##### 副映像を消去する

##### 映像ON/OFFを選ぶ

##### 副映像用音声を切り換える

##### 音声切替を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像用音声が切り換わります。

##### 副映像用音声を消去する

##### 音声ON/OFFを選ぶ

### トップメニューから元の再生に戻る (リジューム) BDMV\*1 AVCHD

#### リジュームを選ぶ

\*1 BD-Jは非対応です。

## BDMV・BDAV・AVCHD・AVCRECの設定を変える

### 1 再生操作タッチキー (P.96) から設定を選ぶ

### 2 各項目を設定する(下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作	
BDMV、AVCHDの言語を設定する 言語コードを入力して、音声・字幕・メニューの言語を切り換えます。	設定したい項目の言語を選択を選ぶ [お買い上げ時の設定: 日本語] ●オリジナル: ディスクで優先されている言語に切替 ●初期値: ●OFF: 字幕表示しない	言語コードを入力し、決定を選ぶ ●言語コード一覧表→P.201 ●クリア: 全文字削除  設定した言語がコンテンツに収録されていない場合や、コンテンツに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。
音声ダイナミックレンジで圧縮する*1 (ドルビーデジタル再生時のみ)	ダイナミックレンジ圧縮を選ぶ	●[ON]: 圧縮する ●[OFF]: 圧縮しない
*1 音声ダイナミックレンジについて ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音が大量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。		
後席用モニター用HDMI出力の音声出力フォーマットの切替を行う	HDMI出力音声を選ぶ	●[ビットストリーム]: 音声をビットストリーム出力する*2 ●[LPCM]: 音声をLPCM出力する *2 接続先機器がビットストリームに対応していない場合は本機からの出力は自動的にLPCMになります。
副映像の音声とコンテンツの操作音を出力する	副映像用音声・操作音を選ぶ	●[ON]: 出力する ●[OFF]: 出力しない
再生できるBlu-ray Discを制限する(レベル0~255) ●制限したい年齢の下限を目安に設定してください。 ●レベル255は制限解除です。	視聴年齢制限を選ぶ	視聴年齢制限を入力する パスワード(4桁)を入力し、決定を選ぶ ●クリア: 全文字削除
●パスワードは、忘れないようにメモなどを取ってください。もしパスワードを忘れたときは、お買い上げ時のパスワード「0000」を入力すると解除できます。		
パスワードを変更する ●パスワードは4桁の数字で設定してください。	パスワード変更を選ぶ	[現在のパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワード再入力]を入力し、決定を選ぶ ●クリア: 全文字削除 ●お買い上げ時のパスワードは「0000」に設定されています。
ワイドサイズの映像を後席用モニターの画面サイズに合わせる	モニター設定を選ぶ	●[ワイド](16:9) ●[レターボックス](4:3) ●[パン&スキャン](4:3) 通常は[ワイド](16:9)に設定してください。
本設定は本機の表示にも反映されます。 設定が適切でないと、映像が不自然に見える場合があります。		
microSDメモリーカードに保存されたBlu-ray Discのデータを削除する	BDデータ消去を選ぶ	はいを選ぶ
本機に記録された履歴を削除する	BD履歴消去を選ぶ	はいを選ぶ

### お知らせ

- 言語設定、ダイナミックレンジ圧縮、パスワード変更、モニター設定、HDMI出力音声は、DVDでの設定と共通です。(P.102)