

本機で録音した音楽データを再生する

[MEMORY MUSIC]に切り換えるには
→P.84「オーディオの種類を選ぶ」

準備 ●本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.106)



表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報(上図)を表示
- アルバム/アーティスト/ジャンルのリストを表示
 - 表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。
 - リストから項目をタッチして、曲を選ぶことができます。



- 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。



お願い

- SD再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが読めなくなる、破損するおそれがあります。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

- 1 選曲モードを選ぶ
- 2 選曲する方法を選ぶ
 - 全曲
 - ジャンル
 - アルバム
 - お気に入り
 - アーティスト
- 3 曲のリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ
 - 名前順：50音順に並べ換え
 - 登録順：録音日の新しい順に並べ換え
- 4 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。
 - 再生中画面：MEMORY MUSIC 再生画面に戻る

再生モード切替(リピート/ランダム/スキャン)

- 1 再生モードを選ぶ
- 2 再生モードを切り換える
 - 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
 - 再度選べると、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

- リピートを選ぶ
 - 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

- ランダムを選ぶ
 - 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

- スキャンを選ぶ
 - 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

早送り・早戻し

- 早送り・早戻しを押し続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- 曲の頭出しを押す

本機で録音した音楽データを編集する

お気に入りフォルダで管理する

お気に入りのアルバムや曲を、お気に入りフォルダにまとめておいて、選曲モードから呼び出すことができます。(P.108)

- お気に入りアルバム
 - ・1フォルダあたり200アルバムまで
 - ・お買い上げ時のフォルダ名：お気に入りアルバム1～お気に入りアルバム4
- お気に入りトラック
 - ・1フォルダあたり200曲まで
 - ・お買い上げ時のフォルダ名：お気に入りトラック1～お気に入りトラック4

再生中のアルバム・曲をお気に入りに登録する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.108)から登録を選ぶ
- 2 お気に入り▶はいを選ぶ
- 3 アルバム・曲を登録するお気に入りフォルダを選ぶ
 - 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

アルバム・曲を選んでお気に入りに登録する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.108)から編集を選ぶ
- 2 曲管理▶はいを選ぶ
 - アルバムのリストが表示された曲管理画面に切り換わります。
- 3 お気に入りに登録したいアルバム・曲を選び(P.110)、お気に入り登録を選ぶ
- 4 登録するお気に入りフォルダを選ぶ
 - 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

お気に入りフォルダを編集する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.108)から編集を選ぶ
- 2 お気に入り管理▶はいを選ぶ
- 3 お気に入りを編集する

項目		操作	
お気に入りフォルダの名称を編集する ●全角32文字(半角64文字)まで	名称を変更したいお気に入りフォルダを選ぶ	フォルダ名編集を選ぶ	名称を入力し、決定を選ぶ
	お気に入りに登録したアルバム・曲を削除する	個別に削除するお気に入りフォルダを選び、フォルダ内表示を選ぶ	削除したいアルバム・曲を選び、削除を選ぶ
フォルダ内のアルバム・曲をすべて削除する	削除したいアルバム・曲のあるお気に入りフォルダを選び、フォルダ内表示を選ぶ	削除したいアルバム・曲を選び、削除を選ぶ	はいを選ぶ
	すべてのアルバム・曲を削除したいお気に入りフォルダを選び、削除を選ぶ	はいを選ぶ	はいを選ぶ

お知らせ

- お気に入りフォルダから削除されたアルバム・曲は、通常のアルバム・曲として残ります。(SDメモリーカード内のアルバム・曲は削除されません。)

オーディオ
本機で録音した音楽データを再生する／本機で録音した音楽データを編集する