

音楽 (MP3/WMA/AAC) を再生する

準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.117)

音楽再生画面 (例: SD)



オーディオチューン
(P.124~129)

表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報 (上図) を表示
- フォルダのリストを表示
 - フォルダを選ぶと、選んだフォルダの1曲目から再生を開始します。



- 再生中フォルダの曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。



早送り・早戻し

◀▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀▶ を押す

選曲方法を選んで選曲する (選曲モード)

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲する方法を選ぶ

- 全 曲 : 全フォルダの全曲から選ぶ
- フォルダ : 選んだフォルダから選ぶ

3 (「フォルダ」の場合のみ) リストからフォルダを選ぶ

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中画面 : 音楽再生画面に戻る

再生モード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す (スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

1 モード切替を選ぶ

2 音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイル を選ぶ

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genre、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

静止画を再生する

準備

- 画像が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、画像が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.117)

画像操作画面 (例: SD)



画像を全画面で表示する

画像再生画面をタッチする

- 全画面で表示します。
- もう一度画面をタッチすると、画像操作画面が表示されます。
- 画像操作画面で約10秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

次/前の画像に切り換える

全画面表示中に、 左右にフリックする

- 次/前の画像に切り換わります。
- ◀▶ を押しても切り換わります。

画像をスライドショーで再生する

スライドショーを選ぶ

- 画像をスライドショーで表示します。

スライドショーを停止するには

スライドショーの画面をタッチする

- 再生間隔 : 再生間隔を設定
3秒[お買い上げ時の設定]/
10秒/30秒/1分
- 開始 : スライドショーを開始
- 終了 : スライドショーを終了

画像を回転させる

回転を選ぶ

- 画像を右方向に90度回転します。

リストから選ぶ

1 リストを選ぶ

2 フォルダを選ぶ

- サムネイル画面が表示されます。

3 サムネイルから画像を選ぶ



音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

1 モード切替を選ぶ

2 音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイル を選ぶ