

さくいん

到着案内	169
到着予想	175
盗難多発地点	36
盗難多発地点音声案内	15, 176
盗難多発地点表示案内	36, 176
道路切換	71
登録機器一覧	135, 136, 137, 138
登録地	57, 72, 74, 173
登録地編集	74
登録データの初期化	177
登録ルート	64
時計表示	36, 173
取付調整	164
トーン信号	140
トップメニュー	96, 100
ドライブレコーダー	20, 164
トラック編集	110
トンネル出口案内	68, 174

な行

並び替え	75
ナビ設定	16, 172
日時指定探索	65
入力切換	168, 192
入力履歴の初期化	177
ノイズキャンセル	143
ノースアップ	36, 46

は行

バージョンアップ	92, 160
バスキー変更	139
パスワード変更	99, 102
発信履歴	141
早送り・早戻し	97, 101, 103, 104, 105, 108, 118, 120, 122, 151
番組内容	88
番組表	88
番組表表示形式	92
ハイウェイ案内	169
ハイウェイ入口案内	34
ハイウェイマップ	33, 50, 174
ハイウェイモード	174
ハンズフリー	134, 135, 136, 138, 140, 144
ハンズフリーバスキー	139
光ビーコン	203
標高地図	32, 172
標識拡大表示	42
微調整	38, 44
ビーコン受信音	175
ビーコン割込み設定	175
ビーコン割込み	175
ビデオカメラ	171
ビット・周波数拡張	127
吹き出し	36, 172
副映像	98
踏切案内	43, 70
分岐案内	169
分岐案内頻度	42
フェリーを優先	175
フォルダ	57, 72, 104
フォルダ名編集	72, 109
プリセット選局	77, 93
プリセットメモリー	93

プリセットモード	91
プレイリスト	96, 100
プロジェクトユニット	20
フロントインフォディスプレイ	168
別ルート	60
ヘディングアップ	36, 46, 172
方位マーク	36, 46
放送局一覧	91
方面看板	33, 174
補助地図	34
保留	140
本体情報	139
ホームチャンネル	92
ホームモード	91
ボタン移動	96
ボタンLED色	28
ポップアップメニュー	96

ま行

マーク	74
マップ	42
マップコード	38, 57, 173, 203
マニュアル	92
マルチエクステンションユニット	20, 160
右画面に地図表示	47, 172
右画面表示	47, 131
右画面用地図設定	172
道幅優先	42
ミュート	17, 140
名称	54, 74, 203
名称の文字サイズ	172
メイン画面用地図設定(1画面・左画面)	172
メモ	74
メンテナンス情報	157
目的地	55, 59, 62, 63
目的地方向	174
目的地方向直線表示	39
目的地マーク	39
目的地メニュー	25
文字サイズ	42
文字入力	192
文字表示型(レベル1)	76, 78
モード切換	118, 119, 120
モニター設定	99, 102

や行

優先情報	76, 78
郵便番号	57, 86, 92
有料道	42
有料道速度超過警告	43, 70
有料道路優先	42
有料優先	60, 66
ユーザーカスタマイズ	21, 36
曜日時間規制探索	66, 69
横付け探索	66

ら行

ライト点灯案内	43, 70
ラジオ	93
ランダム	103, 104, 105, 108, 118
ランチャーメニュー	40
ランドマーク	37, 49
立体ランドマーク	37

履歴	55
リアビューカメラ	170
リアビル3D	34, 174
リジューム	98, 100
リスト変更	120
リターン	101
リダイヤル	141
リバース	19
リピート	103, 104, 105, 108, 118, 122
ルート	42, 53, 60, 62
ルート案内	53, 203
ルート案内中の画面	39
ルート学習	43
ルート学習結果の初期化	177
ルート情報	33, 50, 61, 174
ルート探索	66, 150, 203
ルートの全表示	60, 173
ルート編集	62
ルート保存	64
録音	106
録音データ初期化	113
ローカルアップデート	114, 127

数字・記号・アルファベット

1画面	47
2画面	47
3D	36, 46
3D視角調整	46, 172
10キー	97, 101
50 m市街地図表示	173
+B電圧	19
AAC	118
AUDIO OFF	85
AUDIO ON	85
Audio画面中の案内割込み	174
AUDIO情報	173
BDデータ消去	99
BD履歴消去	99
BLUETOOTH	132, 134, 144, 200
BLUETOOTH Audio	105, 135, 137, 138
BLUETOOTH Audioバスキー	139
Blu-ray Disc	96, 193
Blu-ray・DVD言語コード	201
CarAV remote	151
CD	103
CUSTOM	28
Drive P@ss	144, 146, 148
DSP	127
DVD	100
eco	60, 66
ecoドライブ	156
ETC2.0	76, 78, 162, 175, 203
ETC2.0アップリンク	162, 175
ETC2.0自動音声再生	175
ETC2.0受信音	175
ETC2.0ユニット	20
ETC2.0割込み	175
ETC案内	169
ETC音声ガイド	176
ETC管理情報	163
ETC情報	163
ETC履歴	163
ETCレーン	35, 173
EWS(緊急情報)の割込み	174

FADE/BALANCE	124
FM/AM	93
FM多重	78, 203
FOCUS	126
GPS	15, 202
GPS情報	16
GPS受信状態	36
Gracenote	114, 115, 127, 227
HDMI	160, 171
HDMI出力音声	99, 102
iPod	20, 121, 122
iPod抜き忘れ案内	15, 176
JCTビュー	35, 174
LAUNCHER	17, 38, 40, 47, 131
MAPCODEを表示	173
MEMORY MUSIC	108, 110, 112, 114
microSDメモリーカード	95, 196
MixToRear	126
MP3	104, 118, 198
WMA	104, 118, 198
SA・PA入口案内	35
SA/PA情報表示	47
SA/PAマーク	51
SD	118
SDカード情報	113
SDカードの初期化	164, 177
SDメモリーカード	117, 118, 120, 196
SRS CS Auto	126
TEL	74
TILT	18, 94, 95, 117, 159
Title Finder	116
TruBass	126
TUNE	42
TVの初期化	177
USB	20
USBメモリー	117, 118, 120, 196
VICS	42, 76, 204
VICS WIDE	36, 42
VICS案内	69, 169, 174
VICS考慮	43, 67
VICS自動再探索	69, 175
VICS情報	50, 76, 78, 80, 162
VTR	171