

初期設定をする

自宅を登録する

目的地メニューから登録する

- 1 自宅が登録されていない状態で、目的地メニュー(P.25)から**自宅**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
- 3 自宅の場所を検索する
 - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54~57)
- 4 **自宅登録**を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
 - 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
 - 引き続き、自宅へのルートを探索できます。

登録地編集画面から登録する

- 1 自宅が登録されていない状態で、ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2 **自宅編集<登録されていません>**を選ぶ
- 3 自宅の場所を検索する
 - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54~57)
- 4 **自宅登録**を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
 - 出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。

お知らせ

- 登録した自宅を呼び出すには→P.56
- 自宅を別の地点に変更するときは、自宅を削除(右記)してから、再度登録してください。

自宅を編集するには

- 1 ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2 **自宅編集**を選ぶ
 - 自宅の登録地詳細画面が表示されます。
- 3 自宅の登録地詳細画面から**自宅を編集する**

 - 編集のしかたは、「登録地を編集する」と同じです。(P.72~73)

自宅を削除するには

- 1 自宅の登録地詳細画面(上記)から**削除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
 - 自宅が削除されます。

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から**システム設定**を選ぶ
- 2 システム設定画面から**ステアリングスイッチ**を選ぶ
- 3 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	RX04 (+) 大, RX04W (大)
VOL DOWN	RX04 (-) 小, RX04W (小)
MUTE	消音*1 (オーディオの音声を一時的に消音)
	電話に出る (電話に出る)
	電話を切る (電話を切る(通話中)/電話に出ない(着信中))
TRACK UP	次へ
TRACK DOWN	前へ
AUDIO	AUDIO (オーディオ画面に切替, オーディオメニューを表示)
SOURCE	SOURCE (オーディオの種類を切替(切り換わりかた→P.80), 音声認識を起動(1秒以上押す))
MENU	MENU (ツートップメニューを表示)
現在地	MAP (現在地画面に切り換える)
広域	広域 (縮尺を広域に切り換える)
詳細	詳細 (縮尺を詳細に切り換える)

● 初期化: 設定を初期化

- 4 車のステアリングスイッチで、機能を割り当てたいスイッチを1秒以上押す
 - 手順3~4を繰り返し、ステアリングスイッチに機能を割り当ててください。
- 5 すべての機能を割り当てたら、**完了**を選ぶ
 - ステアリングスイッチの設定が完了します。

お願い

- すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

* 1 ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、タッチキーでも操作できます。(P.40)

* 2 対応する本体ボタン / タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。