

# メニュー画面の操作

## ツートップメニューを表示する

- MENU** を押す
- ツートップメニューが表示されます。

- Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で[MENU]を押すとタッチキーが表示されます。
- タッチキーが表示された状態でもう一度[MENU]を押すと、ツートップメニューが表示されます。

## オーディオメニュー



- FM/AM ..... P.89
- SD \*1 ..... P.114
- iPod ..... P.119
- TV ..... P.82
- USB \*1 ..... P.114
- BLUETOOTH Audio ..... P.101
- MEMORY MUSIC \*2 ..... P.104
- Blu-ray Disc/DVD/CD ..... P.92~100
- HDMI \*3 ..... P.163
- VTR \*3 ..... P.163
- 交通情報 \*3 ..... P.89

## ツートップメニュー



- AUDIO ON(OFF) .... P.81
- ハンズフリー ..... P.139
- Drive P@ss ..... P.144
- 情報・設定 ..... P.25
- ルート ..... P.59

- お知らせ**
- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.26)

## 目的地メニュー



- 名称 ..... P.54
  - 電話番号 ..... P.54
  - 周辺施設 ..... P.55
  - 住所 ..... P.55
  - 登録地 ..... P.56
  - 自宅 ..... P.56
  - ジャンル ..... P.56
  - 履歴 ..... P.54
  - マップコード\*4 ..... P.57
  - 緯度・経度\*4 ..... P.57
  - 郵便番号\*4 ..... P.57
- \*4 目的地ショートカットへの登録はできません。

- \*1 PCなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
- \*2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- \*3 オーディオショートカットへの登録はできません。

### フリック/ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えることもできます。

**フリック**

**ドラッグ**

## 情報・設定メニュー



- 情報 ..... 右記
- ナビ設定 ..... P.169
- オーディオチューン ..... P.120
- システム設定 ..... P.174
- 画面OFF ..... P.18
- スマホ連携アプリ選択 ..... P.135

## 情報メニュー



- 渋滞情報 ..... P.75
- ecoドライブ ..... P.154
- システム情報: ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報: ソフトのバージョンを表示
- GPS情報 ..... P.16
- ETC情報 ..... P.161
- ドライブレコーダー ..... P.164
- 車両信号情報 ..... P.19
- 拡張ユニット情報 ..... P.20