

メニュー画面の操作

ツートップメニューに表示させる項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更する

- 1 オーディオメニュー (P.24) から
[] を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から
入れ換えたい項目を選ぶ
例：
「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップ
メニューに表示するには
① **TV** を選ぶ
② **FM/AM** を選ぶ



- **AUDIO初期化**
オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



オーディオショートカットとして
ツートップメニューに表示されます。

目的地メニューの並びを変更する

- 1 目的地メニュー (P.25) から
[] を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から
入れ換えたい項目を選ぶ
例：
「名称」のかわりに「履歴」をツートップ
メニューに表示するには
① **名称** を選ぶ
② **履歴** を選ぶ



- **目的地初期化**
目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



目的地ショートカットとして
ツートップメニューに表示されます。

メニューの背景色を変更する

1 カスタマイズ画面 (P.26) から 背景を選ぶ



2 背景色を選ぶ



- 選んだ背景色に設定されます。
[お買い上げ時の設定：ボタンLED連動]
- **ボタンLED連動** を選ぶと、ボタンLED
色に連動して背景色が変わります。
(ボタンLED色の変更→P.28)