

ディスクを再生する

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。
「ディスクについて」(P.191)も併せてご覧ください。

フォーマット ディスク	BDMV	BDAV	AVCHD*3	AVCREC*3	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3*4	WMA*4
Blu-ray	○	—	—	—	—	—	—	—	—
BD-R/RE	○	○	○	—	—	—	—	—	—
DVD	—	—	—	—	○	—	—	—	—
DVD-R/RW*1	—	—	○	○	○	○	—	—	—
CD	—	—	—	—	—	—	○	—	—
CD-R/RW*2	—	—	—	—	—	—	○	○	○
操作のしかた	P.92～95				P.96～98	P.99	P.100		

- *1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
- *2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
- *3 AVCHD、AVCREC形式のDVD-R/RWを本機に挿入すると、Blu-ray Discのアイコンが表示されます。
- *4 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Lossless、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

ディスクを挿入する

1 **TILT** を押す

2 **OPEN/EJECT** 画面から **OPEN** を選ぶ

● ディスプレイが開きます。

3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

● ディスプレイが自動的に閉まり、再生を開始します。

● **TILT** を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。

ディスクを取り出す

1 **OPEN/EJECT** 画面(左記)から **DISC EJECT** を選ぶ

● ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す

● **TILT** を押して、ディスプレイを閉じてください。

microSD メモリーカードの出し入れ

BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができるものがあります。

- 本機で使用する microSD メモリーカードについては、P.194 をご覧ください。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

1 **TILT** を押し、**OPEN** を選ぶ

● ディスプレイが開きます。

2 パネルを左にスライドさせ、取り外す

● カチッ 指をかける

止まる位置まで

取り出すには

中央部を押す

取り出す

3 microSD メモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

角がカットされた側を右に

● カチッと音がするまで差し込む。

4 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む

● パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

5 パネルを右にスライドさせる

止まる位置まで

● **TILT** を押して、ディスプレイを閉じてください。

カチッ

お知らせ

- microSD メモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。

オーディオ
ディスクを再生する