

本機で録音した音楽データを再生する

[MEMORY MUSIC]に切り換えるには
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

- 準備** ●本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.102)

MEMORY MUSIC再生画面



オーディオチューン
(P.120~126)

表示内容を切り換える

①: 再生中の曲の情報(上図)を表示

②: アルバムのリストを表示

●表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。

●リストから項目をタッチして、曲を選ぶことができます。



③: 曲のリストを表示

●曲を選択すると、再生を開始します。



早送り・早戻し

◀◀ ▶▶を押し続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀◀ ▶▶を押す

アルバムを切り換える

① アルバム⊖ / アルバム⊕を選ぶ

●選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲する方法を選ぶ

- 全曲
- アルバム
- アーティスト
- ジャンル
- お気に入り

3 曲のリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- 名前順: 50音順に並べ替え
- 登録順: 録音日の新しい順に並べ替え

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中画面: MEMORY MUSIC再生画面に戻る

再生モード切換(リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

お願い

- SD再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

本機で録音した音楽データを編集する

お気に入りフォルダで管理する

お気に入りのアルバムや曲を、お気に入りフォルダにまとめておいて、選曲モードから呼び出すことができます。(P.104)

● お気に入りアルバム 1 フォルダあたり200アルバムまで

● お買い上げ時のフォルダ名: お気に入りアルバム1～お気に入りアルバム4

● お気に入りトラック 1 フォルダあたり200曲まで

● お買い上げ時のフォルダ名: お気に入りトラック1～お気に入りトラック4

再生中のアルバム・曲をお気に入りに登録する

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.104)から登録を選ぶ

2 お気に入り▶はいを選ぶ

3 アルバム・曲を登録するお気に入りフォルダを選ぶ

- 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

アルバム・曲を選んでお気に入りに登録する

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.104)から編集を選ぶ

2 曲管理▶はいを選ぶ

- アルバムのリストが表示された曲管理画面に切り換わります。

3 曲管理画面(P.106)から、お気に入りに登録したいアルバム・曲を選び、お気に入り登録を選ぶ

4 登録するお気に入りフォルダを選ぶ

- 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

お気に入りフォルダを編集する

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.104)から編集を選ぶ

2 お気に入り管理▶はいを選ぶ

3 お気に入りを編集する

項目	操作		
お気に入りフォルダの名称を編集する ● 全角32文字(半角64文字)まで	名称を変更したいお気に入りフォルダを選択	フォルダ名編集を選択	名称を入力し、決定を選択
お気に入りに登録したアルバム・曲を削除する	個別に削除する	削除したいアルバム・曲のあるお気に入りフォルダを選び、アルバム・曲を選び、削除を選択	はいを選択
フォルダ内のアルバム・曲をすべて削除する	すべてのアルバム・曲を削除したいお気に入りフォルダを選び、削除を選択		はいを選択

お知らせ

- お気に入りフォルダから削除されたアルバム・曲は、通常のアルバム・曲として残ります。(SDメモリーカード内のアルバム・曲は削除されません。)