

# 現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、**TV** **Blu-ray Disc** **DVD** **SD(動画)** **USB(動画)** **VTR** **HDMI** **Drive P@ss** の映像を表示できます。

## 1 現在地画面で

**LAUNCHER** を選ぶ

## 2 ランチャーメニューから

**右画面表示** を選ぶ

## 3 右画面表示設定画面から

**デュアルウィンドウ** ▶ **OK** を選ぶ

- 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



- 右画面(オーディオ画面)をタッチすると、オーディオが全画面表示されます。

### お知らせ

- ナビ設定からも、デュアルウィンドウの設定ができます。(P.170)

デュアルウィンドウを解除するには

## 1 現在地画面で

**LAUNCHER** を選ぶ

## 2 ランチャーメニューから

**右画面表示** を選ぶ

## 3 右画面表示設定画面から

**OFF** ▶ **OK** を選ぶ

- デュアルウィンドウが解除されます。

### お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は非表示になります。  
地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 下記の画面を表示中は、オーディオ映像は表示されません。
  - ・拡大図(P.34)表示中
  - ・地図モード画面(P.38)
  - ・渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.76、77)
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置の変更ができません。