

利用に応じた設定に変える

案内の設定をする(続き)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
案内出力スピーカー	「左 前」: 本機の案内音声を左のフロントスピーカーから出力する 「右 前」: 本機の案内音声を右のフロントスピーカーから出力する
専用レーン案内 (P.66)	「 す る」: ルート案内中に右左折専用レーンがある場合、案内する 「 し ない」: 専用レーン案内しない
高速走行時の音量切換	「 す る」: 高速走行時に、音量を自動的に上げる 「 し ない」: 高速走行時も、音量を上げない
案内時のAudio音量消音	「 す る」: ナビ音声案内時に音声出力スピーカーからのオーディオ音声 が消音される 「 し ない」: ナビ音声案内時に音声出力スピーカーからのオーディオ音声 は消音されない ※ 設定にかかわらず、ナビ音声案内時にスピーカーからのオーディオ 音量は下がります。
VICS案内 (P.67)	「 す る」: ルート案内中にVICSの渋滞/規制情報がある区間に近づくと、 音声で案内する 「 し ない」: 渋滞/規制情報を音声で案内しない
休憩メッセージ案内 (P.69)	「 す る」: ルート案内中に長時間経過すると、休憩を促す音声案内を行う 「 し ない」: 休憩メッセージ案内しない
トンネル出入口案内 (P.66)	「 す る」: トンネル出口の情報がある場合、ルートの有無にかかわらず、 音声でトンネル出入口案内する 「 し ない」: トンネル出入口案内しない

探索条件の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **探索** を選ぶ
- 3 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
自動再探索 (P.69)	「 す る」: ルートから外れた道を行くと自動的に再探索する 「 し ない」: 自動再探索しない
フェリーを優先	「 す る」: フェリー航路を優先して通るルートを探査する 「 し ない」: フェリー航路を優先して通るルートを探査しない
時間規制道路を考慮 (P.64, 67)	「 す る」: 時間規制を考慮したルートを探査する 「 し ない」: 道路の時間規制を考慮しない
VICS自動再探索*1 (P.67)	「 す る」: VICS情報を考慮して、ルートを自動的に再探索する 「 し ない」: VICS自動再探索しない
新旧ルート比較画面を表示 (P.67)	「 す る」: 曜日時間規制探索やDRGSでルートが再探索されたとき、変更 前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示する 「 し ない」: 新旧ルート比較画面を表示しない
到着予想	「 自 動 」: VICS情報や統計交通情報を考慮して、自動的に到着予想時刻 を計算する 「 手 動 」: 一般道・国道・有料道路の 平均速度を手動で入力し、 その数値をもとに到着予 想時刻を算出する

+ / - で設定する
● 一般道: 5~50~60 km/h
● 国道: 5~65~80 km/h
● 有料道路: 5~80~100 km/h

* 1 ストラダチューン(ルート)で、VICS考慮「しない」に設定されている場合は、選択できません。(P.42)

渋滞情報(VICS)の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **渋滞情報** を選ぶ
- 3 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容	
ビーコン割込み設定	ビーコン受信音	「 す る」: 情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 し ない」: 情報を受信しても、受信音を鳴らさない
	ビーコン割込み	「 す る」: 情報を受信すると、自動的に表示される 「 し ない」: 情報は自動的に表示されない
渋滞情報保存時間設定	渋滞情報を保存する時間を設定する 調整範囲: 15分/30分/1時間/2時間	
ETC2.0設定	ETC2.0受信音	「 す る」: 一般情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 し ない」: 一般情報を受信しても、受信音を鳴らさない
	ETC2.0割込み	「 す る」: 一般情報を受信すると、自動的に表示される 「 し ない」: 一般情報は自動的に表示されない
	ETC2.0自動音声再生	「 す る」: 情報を受信すると、自動的に音声案内される 「 し ない」: 情報は自動的に音声案内されない
	ETC2.0アップリンク	「 す る」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに自動的に送信する 「 し ない」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに送信しない

ETCの設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **ETC** を選ぶ
- 3 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
ETC音声ガイド	「 す る」: 利用料金などを、本機から音声で案内する 「 し ない」: ETC音声ガイドしない
カード入れ忘れ案内	「 す る」: 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されて いない場合、本機から音声で案内される*1 「 し ない」: カード入れ忘れ案内しない
カード抜き忘れ案内	「 す る」: 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出され ずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される*1 「 し ない」: カード抜き忘れ案内しない

* 1 ETC音声ガイドを「しない」に設定しても案内されます。