

こんなメッセージが出たときは	
	内容
か	<p>高温のため、動作を停止しています。 エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。</p> <p>本機の内部温度が異常に高い。 ●内部温度が下がるまでお待ちください。</p> <p>この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。 再生できない形式の静止画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。</p> <p>この曲は再生できません。 再生できない形式の音楽データを再生した。 ●ファイルを確認してください。</p> <p>このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。</p>
さ	<p>再生可能なディスクを入れてください。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.192) ●ディスクを確認してください。</p> <p>再生可能なファイルがありません。 異常のある動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。</p> <p>再生できるファイルがない。 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。</p> <p>車速信号が検出できません。 車速信号コードの接続をご確認ください。 車速信号コードの接続を確認してください。(取付説明書) それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>受信できません (0020) 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。 受信できません (E202) 地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。 受信できません (E203) 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。 情報を受信していません。 VICS情報がありません。 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。</p> <p>走行中はスクロールできません。 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。</p> <p>パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。</p>
た	<p>●地図カードを挿入してください。 ●地図カードがありません。</p> <p>地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 地図データ異常により正常に起動できませんでした。 地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。</p>

こんなメッセージが出たときは	
	内容
た	<p>データがいっぱいになりました。 XX件 転送されました。 アドレス帳を、最大保存可能件数 (1 500件) まで保存した。 ●これ以上保存できません。不要なアドレス帳を削除してください。</p> <p>電源を入れ直してください。 アンブに異常が発生した。 ●いったんエンジンを止めて、もう一度エンジンをかけてください。</p>
は	<p>配線の不良または機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。 正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。</p> <p>本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。 本機に接続しているiPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました。 ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。 ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。</p> <p>接続している機器やケーブル (iPod/USB接続用中継ケーブル、およびUSBケーブル) に異常がないことを確認してください。 ●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>本機は12 V車専用です。 24 V車には使用できません。 事故・故障の原因となります。 使用を中止し、本機を取り外してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。</p>
ら	<p>ルート探索ができません。 極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ●目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探してください。</p> <p>録音可能な容量を超えました。 これ以上録音できません。 SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを削除してください。</p> <p>録音できませんでした。 SDカードを確認し、もう一度録音してください。 SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ●SDメモリーカードを本機に挿入してください。</p>
S	<p>SDカードが書き込み禁止になっています。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。</p>
記号	<p>⊙ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。</p>

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露 (水滴) が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起ったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。