

さくいん

あ行

あかさたなタッチキー	52
明るさ	127
頭出し	93, 97, 99, 100, 101, 104, 114, 117, 119, 148
アドレス帳	140, 141
アプリケーション	158
アルバム	104
アルバム情報保存	107
アルバム編集	106
アングル	94, 96
安心運転サポート情報	39, 68
案内音声項目設定	172
案内時のAudio音量消音	172
案内出力スピーカー	172
案内スタート	53
案内ストップ	53
案内表示項目設定	171
案内ルート	39
イコライザー	125
一時停止	92, 96, 101, 117, 119
一時停止案内	42
一般道	42
一般道速度超過警告	42
緯度・経度	38, 57
緯度・経度を表示	170
今すぐ見る	86
色/10キー	93
色合い	127
色の濃さ	127
迂回	62
エフェクトモード	120
エリア選局	75
エリアモード	89
エンター	97
オーディオショートカット	24
オーディオチューン	120
オーディオメニュー	24, 80
オート放送局サーチ	85
お気に入り	105
お気に入り地点	71
お気に入りフォルダ	105
音の匠	121
音楽CD	99
音楽データ	196
音声	94, 96
音声案内	66, 69
音声認識	150
音声録音	165
音量	17, 148

か行

カーソル	38, 93, 97
カーソルパネル	84
カード入れ忘れ案内	173
カード抜き忘れ案内	173
カーブ案内	42
ガイドダンス	42
回転	116
学習レベル	19
各種切替	93
拡張ユニット情報	20
画質	165
画質調整	127

カスタマイズ	26
カスタムアップデート	111
画像・音声情報	74, 76
カメラ設定	159, 162
画面OFF	18
画面表示サイズ	127
冠水注意ポイント	36
冠水注意ポイント表示	170
キー操作音	174
機器登録	132
気象・災害情報	50
規制	42
季節規制考慮	42
起動音	165
逆走注意アラーム	69, 171
急カーブ	165
急加速・急減速	165
急加速・急減速の感知音	165
急加速・急減速の感度	165
休憩メッセージ案内	69, 172
曲管理	105
緊急警報放送	83
緊急情報(特別警報)	78
携帯電話切替	138
携帯メモリ読み出し	140
経由地追加	61
経由地マーク	39
県域	82
言語設定	95, 98
現在地画面	38
広域	45
広域地図	32
高音質モード	120
交差点拡大図	34
交差点拡大図の表示	171
交差点情報の表示	171
交差点情報表示	38, 39
後席用モニター	158
高速走行時の音量切替	172
高速レーン減少案内	42
交通情報	89
合流案内	42
合流地点	165
ここに行く	49, 53, 58
コントラスト	127

ざ行

サーチ	94, 97
細街路探索	64
再生時間	94, 97
再生選択	108
再生モード	99, 100, 101, 104, 114, 119
再生リスト	117
再探索	69
撮影	166
サブウーファー出力	126
残距離/到着時刻表示	39
残距離/到着時刻を表示	170
市街地図	32
市街地図での冠水注意ポイント表示	170
市街地図での盗難多発地点表示案内	174
時間規制道路を考慮	172
自局番号	136
事故多発地点	36, 165
事故多発地点案内	42

自車位置	15
自車マーク	36, 42
事象・規制マーク	77
システム設定	21, 174
施設詳細	49
施設名	38
自宅	22, 56
自宅登録	22
視聴制限レベル	98
視聴年齢制限	95
視聴予約	87
視聴予約確認/編集	87, 88
指定方向外禁止案内	42
自動応答保留	141
自動再探索	69, 172
自動選局	75
自動録音	102
字幕	94, 96
シミュレーション	60
ジャケット写真	108, 114, 197
車種設定	21
車速パルス	19
車速連動音量	123
シャッフル	119
車両信号情報	19
車両メンテナンス	155
ジャンクションビュー	35
ジャンル	56, 108, 212
ジャンルカスタマイズ	107
住所	55
渋滞回避	42
渋滞混雑	42
渋滞情報	51, 75
渋滞情報保存時間設定	173
渋滞なし	42
周波数	89
周波数設定	75
周辺検索	49
周辺施設	55
縮尺	45
縮尺表示	36
受信モード	85
出荷状態に戻す	175
手動録音	102
手動録音の自動停止	165
主/副	94
受話音量	138, 141
詳細	45
詳細条件	172
詳細情報	60
情報・設定メニュー	25
情報点滅	42
情報バー	37
情報バー表示設定	170
情報メニュー	25
初期化	175
新旧ルート比較	67
新旧ルート比較画面を表示	172
信号切替	88
数字パネル	84
スキャン	85, 99, 100, 104, 114
スクロール	44
スクロールタッチキー	52
図形表示型(レベル2)	74, 76
スタイル切替	94

ステアリングスイッチ	23
ストラダチューン	42
スピーカー出力レベル	126
スピーカーディレイ	126
スマートIC	65
スマートIC考慮	42
スマホ連携	134, 142, 146, 148
スマホ連携アプリ選択	135
スモールランプ	19
スライドショー	116
スロー再生	93, 97
制限速度案内	42
静止画	116
静止画データ	195
セキュリティ	29, 174
セキュリティ設定	174
設定	38
設定初期化	165
選局	75, 84, 89, 148
選局パネル	84
選曲モード	101, 104, 115, 119
全曲録音	102
選択曲録音	102
専用レーン案内	172
走行軌跡	48
走行状態(パーキングブレーキ)	19
送話音量	138, 141
側道拡大図	34
その他設定	170, 174
ソフト情報表示	88

た行

対応サービス	136
タイトルメニュー	96
タイトルリスト	92, 96
ダイナミックガンマ	127
ダイナミックレンジ圧縮	95, 98
ダイヤル	139
ダイレクトボタン	169
立寄る	49, 58
探索条件	61, 64
地域	82
地上D選局対象	85
地上D/ワンセグ切替設定	85
地図SDHCメモリーカード	157
地図画面	36
地図更新	156
地図情報を表示	170
地図色	42
地図色設定	169
地図表示型(レベル3)	50, 74, 77
地図モード	169
地図モード画面	38
地点登録	49, 70
地点編集	49, 72
地点メニュー	49
着信音量	138, 141
着信履歴	139
駐車場	42
駐車場マーク	51
駐車録音	165
駐車録音のお知らせ	165
駐車録音の感度	165
駐車録音の時間	165
駐車録音の無効時間	165