

ナビゲーションの音量を調整する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** を選ぶ
- 2 **情報・設定** メニューから **ナビ設定** を選ぶ
- 3 **ナビ設定** 画面から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 4 **ナビ案内音量** 画面からナビゲーションの音量を調整する



- **-/+** : 音量を調整する(15段階)[お買い上げ時の設定:5]
- **消音** : 音声案内なし

本体の音量ボタン／音量つまみでナビゲーションの音量を調整する／しないを設定する

ナビ案内音量画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整 **する** / **しない** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、案内音量の车速連動など)を設定するには(P.107)
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

- RX05D**
-/+ を押し
RX05WD
 音量つまみを回す
-
- 1 音量小
 - 2 音量大

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

ランチャーメニューから消音する

準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。(P.29)

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ2 ランチャーメニューから **消音** を選ぶ