

オーディオメニュー



- ① カスタマイズ (P.18)
- ② メニュー項目
 - FM/AM (P.52)
 - SD*¹ (P.73)
 - iPod (P.77)
 - TV (P.50)
 - USB*¹ (P.73)
 - BLUETOOTH Audio (P.64)
 - MEMORY MUSIC*² (P.68)
 - Blu-ray Disc/DVD/CD (P.56、P.59、P.62)
 - HDMI*³ (P.103)
 - VTR*³ (P.103)
 - 交通情報*³ (P.53)
- ③ ツートップメニューを表示
 - * 1 パソコンなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
 - * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
 - * 3 カスタマイズはできません。

目的地メニュー



- ① カスタマイズ (P.19)
- ② ツートップメニューを表示
- ③ メニュー項目
 - 名称 (P.42)
 - 電話番号
電話番号検索画面を表示
 - 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
 - 住所 (P.42)
 - 登録地
登録地検索画面を表示
 - 自宅
あらかじめ自宅を登録しておくと、自宅を目的地に設定します。
 - ジャンル
ジャンル検索画面を表示
 - 履歴
履歴検索画面を表示
 - マップコード*¹
マップコード検索画面を表示
 - 緯度・経度*¹
緯度・経度検索画面を表示
 - 郵便番号*¹
郵便番号検索画面を表示
- * 1 カスタマイズはできません。