


目的地メニューの並びを変更する

1 目的地メニュー (P.17) から  (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から入れ換えた項目を選ぶ

例:

「名称」のかわりに「履歴」をトップメニューに表示するには

① **名称** を選ぶ

② **履歴** を選ぶ




● **目的地初期化**

目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● **全初期化**

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

メニューの背景色を変更する

1 オーディオメニュー (P.17) または目的地メニュー (P.17) の  (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から **背景** を選ぶ

3 背景色を選ぶ



● 選んだ背景色に設定されます。
[お買い上げ時の設定: ボタンLED連動]

● **ボタンLED連動** を選ぶと、ボタンLED色に連動して背景色が変わります。

● 選んだ項目が入れ換わります。

