

ガイドンス

ルート案内時の設定をします。

1 ガイドンスを選ぶ



2 案内について設定する

[お買い上げ時の設定]

- 分岐案内頻度 [高]
IC・JCT・交差点・踏切・料金所・目的地付近などでの案内の頻度を設定する
- 標識拡大表示 [ON]
安全・安心運転サポートの割り込み表示を拡大表示する/しないを設定する



ON



OFF

安全・安心運転サポートの案内について (P.27)

■ 常時する/ルート案内中のみする/しないを設定する

- 一時停止案内 [常時]
- 合流案内 [常時]
- 踏切案内 [常時]
- 制限速度案内 [常時]
- 指定方向外禁止案内 [ON]
- ライト点灯案内 [ON]
- 高速レーン減少案内 [ON]
- カーブ案内 [ON]
- 事故多発地点案内 [OFF]
- 有料道速度超過警告 [ON]
- 一般道速度超過警告 [ON]